
## HP LaserJet M9040/M9050 MFP





- Gettina Started Guide
- **②HOL** 《入门指南》
- Panduan Persiapan
- ▲ セットアップ ガイド
- ₩ 시작 안내서
- ื่ เมื่อเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
- 入門指南

Read me First
必读文档
Baca Dulu saya
はじめにお読みください
먼저 읽어보십시오.
โปรดอ่าน
請先閱讀

#### Copyright and License

© 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright laws.

The information contained herein is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Part number: CC395-90923

Edition 1, 4/2008

#### **FCC Regulations**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If this equipment is not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase separation between equipment and receiver.
- Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is located.
- Consult your dealer or an experienced radio/TV technician.

Any changes or modifications to the product that are not expressly approved by HP could void the user's authority to operate this equipment. Use of a shielded interface cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of FCC rules. For more regulatory information, see the electronic user guide. Hewlett-Packard shall not be liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or other damage alleged in connection with the furnishing or use of this information.

#### **Trademark Credits**

Windows® is a U.S. registered trademark of Microsoft Corporation.

### 版权与许可

© 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

除非版权法/著作权法允许,否则,在事先未经书面许可的情况下,严禁复制、改编或翻译。

此处包含的信息如有更改,恕不另行通知。

HP 产品和服务的保修仅以随该产品和服务提供的明确保修声明为准。此处内容不代表任何额外保修。

HP 公司对此处任何技术性或编辑性的错误或遗漏概不负责。

部件号: CC395-90923

第 1 版, 2008 年 4 月

### FCC 规则

本设备经测试,确认符合 FCC 规则第 15 部分有关 B 级数字设备的限制规定。在住宅区安装时,这些限制为防止有害干扰提供了合理保护。本设备可以产生、利用并发射无线射频能量。如果不按说明中的要求安装和使用本设备,有可能对无线电通信产生有害干扰。但也不能保证在特定的安装中不会产生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成干扰(可以通过开关设备来确定),可通过以下一种或多种措施排除干扰:

- 重新调整接收天线的方向或位置。
- 增加设备和接收器之间的距离。
- 将设备连接到与接收器所用电路不同的电源插座上。
- 咨询经销商或经验丰富的无线电/电视技术人员。

未经 HP 明确批准而对产品进行任何更改或修改都将导致用户无法操作此设备。使用屏蔽的接口电缆时,必须遵循 FCC 规则第 15 部分中的 B 类限制。有关更多管制信息,请参阅电子版《用户指南》。对于由本信息的提供或使用所引起的任何直接、间接、偶然、继发性或其它损失,Hewlett-Packard 概不负责。

### 商标说明

Windows® 是 Microsoft Corporation 在美国的注册商标。

● Overview 概要 概述	概述 が	<ul><li>■ Tinjauan Umum</li><li>๗ ภาพรวม</li></ul>
EN In-box documentation  IA 同梱されている文書  随附文件	재에 <b>随附文档</b> KO 제품 설명서	D Dokumentasi dalam kotak TH เอกสารที่อยู่ในกล่อง
EN Device location JA デバイスの位置 装置位置	권에 <b>设备位置</b> KO 장치 위치	ID Lokasi perangkat TH ที่ตั้งเครื่อง
EN Unpack the Device  「A デバイスの開梱  拆開装置包装	打开设备包装 ★○ 장치 개봉	Membuka Kemasan Perangkat นำเครื่องออกจากกล่อง
EN Setup the Device  JA デバイスのセットアップ  設定装置	<b>设置设备</b> 장치 설정	D Mengatur Perangkat TH ตั้งค่าเครื่อง
EN Install Windows software  JA Windows ソフトウェアのインストール 安裝 Windows 軟體	安装 Windows 软件 Windows 소프트웨어 설치	ID Menginstal perangkat lunak Windows TH ติดตั้งชอฟต์แวร์ของ Windows
Install Mac software  A Mac ソフトウェアのインストール 安裝 Mac 軟體	安装 Mac 软件  KO Mac 소프트웨어 설치	ID Menginstal perangkat lunak Mac TH ดิดดั้งชอฟต์แวร์สำหรับเครื่อง Mac
EN Set up embedded digital send  D Mengatur fitur pengiriman digital terto  ( 나장 디지털 전송 설정  政定嵌入式數位傳送	unam JA 内蔵デジャ	入式数字发送 タル送信のセットアップ ส่งแบบดิจิตอลในตัว

- In-box documentation
- Dokumentasi dalam kotak
- 제품 설명서

**Getting Started Guide** 

Device features

User GuideInstall Notes

• Hp Jet Direct

Software Drivers

• Control Panel information

Software/Customer information CD

HP Digital Sending Software 4.X CD
Trial version of DSS Advanced Features

**適** 隨附文件

Wall Poster

EN

《入门指南》

### 海报

- 控制面板信息
- 设备功能

● 随附文档

● 同梱されている文書

เอกสารที่อยู่ในกล่อง

### 软件/客户信息 CD

- 用户指南
- 安装说明
- Hp Jet Direct
- 嵌入式 Web 服务器
- 软件驱动程序

セットアップ ガイド

デバイスの機能

• ユーザーズ ガイド

内蔵 Web サーバソフトウェア ドライバ

Hp Jet Direct

• インストール ノート

早見表

### HP 数字发送软件 4.X CD

• DSS 高级功能试用版

● コントロール パネル情報

ソフトウェア/カスタマ情報 CD

• Embedded Web Server

#### Panduan Persiapan Poster Dinding

- Informasi Panel Kontrol
- Fitur-fitur Perangkat

#### CD Perangkat Lunak/Informasi pelanggan

- Panduan Pengguna
- Install Notes
- Hp Jet Direct
- Server Web Tertanam
- Driver Perangkat Lunak

#### **HP Digital Sending Software 4.X CD**

• Fitur DSS Terkini versi uji-coba

- คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว โปสเตอร์ติดผนัง
  - ข้อมูลเกี่ยวกับแผ<sub>่</sub>งควบคุม
  - คุณสมบัติของเครื่อง

#### แผนชีดีข้อมูลเกี่ยวกับชอฟต์แวร์/ลูกค้า

**HP Digital Sending Software 4.X CD** 

• DSS Advanced Features の試用版

- คู่มือผู้ใช้
- บันทึกการติดตั้ง
- Hp Jet Direct
- เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว
- ใดรเวอร์ซอฟต์แวร์

### HP Digital Sending Software 4.X CD

คุณสมบัติ DSS ขั้นสูงเวอร์ชันทดลองใช้

## 시작 안내서

### 포스터

- 제어판 정보
- 장치 기능

#### 소프트웨어/고객 정보 CD

- 사용 설명서
- 설치 지침
- Hp Jet Direct
- 내장 웹 서버
- 소프트웨어 드라이버

#### HP 디지털 전송 소프트웨어 4.X CD

• DSS 평가판 고급 기능

#### ✓ 入門指南 海報

- 控制面板資訊
- 裝置功能

### 軟體/客戶資訊光碟

- 使用者指南
- 安裝注意事項
- Hp Jetdirect
- 嵌入式 Web 伺服器
- 軟體驅動程式


#### HP 數位傳送軟體 4.X 光碟

• DSS 進階功能試用版本

- **Device location**
- Lokasi perangkat
- 장치 위치
- 裝置位置

- **砂备位置**デバイスの位置がี่ตั้งเครื่อง
- Select a well-ventilated, dust-free area to position the Device.
- 选择一个通风良好、无尘的区域来放置本设备。
- Pilih tempat yang berventilasi cukup dan bebas debu untuk menempatkan Perangkat.
- デバイスの設置場所には、通気がよく埃の少ない場所を選びます。
- 환기가 잘 되고 먼지가 없는 지역을 선택하여 장치를 내려 놓습니다.
- เลือกวางเครื่องพิมพ์ในบริเวณที่ปราศจากฝุ่น และอากาศถ่ายเทสะดวก
- 請將本裝置置於通風良好、沒有灰塵的區域。





- EN Power/Current specifications.
- Spesifikasi Daya/Arus Listrik.
- 전력/전류 사양
- 電源/電流規格。 ZHIW

- 電源/電流仕様 A

ZHCN

ZHCN

ข้อกำหนดเกี่ยวกับไฟฟ้า/กระแสไฟ 

电源/电流规格。

110-volt models

- 110 to 127 volts
- 50/60 Hz Current:
- 15 Amps

220-volt models

- 220 to 240 volts
- 50/60 Hz Current:
- 8 Amps

Model 110-volt

- 110 s.d. 127 volt
- 50/60 Hz Arus listrik:
- 15 Amp

Model 220-volt

- 220 s.d. 240 volt
- 50/60 Hz
- 8 Amp

- 110V 모델 • 110 ~ 127V
- 50/60Hz 전류:
- 15Amps

- Arus listrik:

- 220 ~ 240V
- 50/60Hz
- 8Amps

220V 모델

- 전류:

- กระแสไฟ:

220 V 型号

- 220 至 240 V
- 50/60 Hz 电流:
- 8 A

JA 110 ボルト対応モデル

110 V 型号

• 50/60 Hz

• 110 至 127 V

- 110 ∼ 127V
- 50/60Hz 電流:
- 15A

电流:

• 15 A

220 ボルト対応モデル

- 220 ~ 240V
- 50/60Hz 電流:
- 8A

รุ่น 110 โวลต์

- 110 ถึง 127 โวลต์
- 50/60 เฮิร์ตซ์
- 15 แอมป์

รุ่น 220 โวลต์

- 220 ถึง 240 โวลต์
- 50/60 เฮิร์ตซ์ กระแสไฟ:
- 8 แอมป์

ZHTW

- 110 伏特機型 • 110 至 127 伏特
- 50/60 赫茲 電流:
- 15 安培

220 伏特機型


- 220 至 240 伏特
- 50/60 赫茲 電流:
- 8 安培


- Unpack the Device
- Membuka Kemasan Perangkat
- ☞ 장치 개봉
- ☞ 拆開裝置包裝

- 打开设备包装● デバイスの開梱● นำเครื่องออกจากกล่อง

Remove the outer box and the packing foam.

- 拆开外包装箱并取出包装泡沫材料。
- Lepaskan kemasan luar dan karet busa.
- 外箱と梱包材を取り外します。
- 포장을 벗기고 스티로폼을 제거합니다.
- นำเอากล่องและโฟมรองบรรจุออก
- 拆去外盒與包裝泡沫塑料。





Install the ramps.

安装坡道。


Menginstal ramp.

JA スロープを取りつけます。


KO 램프를 설치합니다.

TH ติดตั้งราง

ZHW 安裝斜板。




- Use two people to gently roll the device off of the pallet.
- □□□ 由两个人轻轻将设备滚离平板架。
- © Gunakan dua orang untuk mendorong perangkat dengan perlahan dari palet.
- JA 2人で本体をゆっくりと荷台から降ろします。
- ₩ 두 사람이 팔레트에서 장치를 밀어 옮깁니다.
- ปี ใช้แรงคนสองแรงค่อยๆ เลื่อนเครื่องพิมพ์มาตามแท่นวาง
- 兩個人輕輕地將裝置從平板架上滑下來。






- Remove the shipping tape.
- **類下装运胶带。**
- Lepaskan pita segel.
- M 搬送用テープを取り外します。
- **KO** 포장용 테이프를 제거합니다.
- 🗰 ลอกเทปออก
- **加** 斯下貨運膠帶。



- Open scanner lid and remove foam.
- 打开扫描仪盖并取出泡沫材料。
- Buka tutup pemindai dan keluarkan karet busanya.
- A スキャナカバーを開き、梱包材を取り外します。
- KO 스캐너 덮개를 열고 스티로폼을 제거합니다.
- เปิดฝาสแกนเนอร์และนำเอาแผ่นโฟมออก
- ZHW 打開掃描器護蓋並去除泡沫塑料。




- Clean scanner glass with a dry, lint-free cloth.
- 使用无绒干布清洁扫描仪玻璃。
- Bersihkan kaca pemindai dengan kain kering yang tidak berserabut.
- ▲ 糸くずの出ない乾いた布でスキャナのガラスを拭きます。
- ₩ 보푸라기가 없는 마른 천으로 스캐너 유리를 닦습니다.
- ทำความสะอาดกระจกสแกนเนอร์ด้วยผ้าแห้งที่ไม่เป็นขุย
- 請使用無纖維絨毛的乾布清理掃描器。



- **EN** Unlock the scanner.
- Buka kunci pemindai.
- KO 스캐너의 잠금을 해제합니다.
- ZHW 解除掃描器鎖定。

- 解除扫描仪锁定。
- JA スキャナのロックを解除します。
- ปลดล็อกสแกนเนอร์




- Remove protective film from control panel.
- 取下控制面板上的保护膜。
- Lepaskan lapisan pelindung dari panel kontrol.
- **IA** コントロール パネルの保護フィルムをはがします。
- ₩ 제어판에서 보호용 필름을 제거합니다.
- แกะแผ่นฟิล์มป้องกันออกจากแผงควบคุม
- 從控制面板取下防護薄膜。



- 11
- Install the optional output device. Specific installation guides are shipped with each of the optional output devices.
- 安装可选输出设备。每个可选输出设备都附带提供了特定安装指南。
- D Instal perangkat output opsional. Panduan penginstalan khusus disertakan bersama setiap perangkat output opsional.
- → オプションの排紙デバイスを取りつけます。オプションの排紙デバイスには、それぞれに固有のインストールガイドが付属しています。
- 선택사양 출력 장치를 설치합니다. 각 선택사양 출력 장치별 설치 안내서가 함께 제공됩니다.
- **m** ติดตั้งอุปกรณ์ถาดกระดาษออกเพิ่มเดิม คู่มือการติดตั้งเฉพาะจะมีมาพร้อมกับอุปกรณ์ถาดกระดาษออกเพิ่มเดิมต่างๆ
- 安裝選用的輸出裝置。每件選用輸出裝置都附有特定的安裝指南。

- **EN** 3
- EN 3,000 sheet stacker/stapler.
  - **ZHON** 3,000 页堆栈器/装订器。
  - Penumpuk/penjepret 3000 lembar.
  - JA 3,000 枚用スタッカ/ステイプラ
  - KO 3,000매 스태커/스테이플러
  - TH อุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ 3,000 แผ่น
  - ZHTW 3,000 頁堆疊器/釘書機。
- EN Multifunction finisher.
  - 多功能装订器。
  - Pengolah akhir multifungsi.
  - JA マルチファンクション フィニッシャ
  - ₩ 다기능 피니셔
  - Multifunction finisher
  - ZHW 多功能完稿器。



- EN 3,000 sheet stacker.
  - 3,000 页堆栈器。
  - Penumpuk 3.000 lembar.
  - JA 3,000 枚収納スタッカ
  - 3,000매 스태커
  - อุปกรณ์เรียงกระดาษ 3,000 แผ่น
  - 3,000 頁堆疊器。




- EN 8-bin mailbox.
  - 8 槽邮箱。
  - Notak surat 8-nampan.
  - JA 8 ビン メールボックス
  - ₭○ 8단 우편함
  - 🕕 เมลบ็อกซ์แบบ 8 ถาด
  - 8 槽式信箱。



- Set up the Device
- Mengatur Perangkat
- S 장치 설정
- 歌 設定裝置

- 设置设备
- デバイスのセットアップ
- 🕶 ตั้งค่าเครื่อง
- Change the control panel language overlay (if necessary).
  - 更改控制面板的语言贴面(如有必要)。
  - D Ubah bahasa lapisan panel kontrol (jika perlu).
  - JA 必要に応じて、コントロールパネルの言語オーバーレイを交換します。
  - WO 필요에 따라 제어판 언어를 변경합니다.
  - เปลี่ยนแผ่นปะหน้าสำหรับภาษาบนแผงควบคุม (หากจำเป็น)
  - **建** 變更控制面板語言貼紙(如有需要)。



Install the print cartridge.

Pasang kartrid cetak.

KO 카트리지를 설치합니다.


安裝碳粉匣。


安装打印碳粉盒。


JA プリント カートリッジを取りつけます。


สา ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์














- EN Connect a Network cable (optional).
- ZHOI 连接网络电缆(可选)。
- Hubungkan kabel Jaringan (opsional).
- JA ネットワーク ケーブルを接続します (オプション)。
- ₩ 네트워크 케이블을 연결합니다(선택사항).
- ี่ ต่อสายเคเบิลเครือข่าย (เลือกทำหรือไม่ก็ได้)
- **ZHIW** 連接網路纜線(選用)。
- NOTE: Connection required for Device network features and utilities.
- 注: 设备网络功能和实用程序需要使用连接。
- CATATAN: Koneksi diperlukan untuk fitur dan utilitas jaringan Perangkat.
- **조:** 장치 네트워크 기능 및 유틸리티를 사용하려면 네트워크 케이블을 연결해야 합니다.
- หมายเหตุ: การเชื่อมต่อที่จำเป็นสำหรับคุณสมบัติและยูทิลิตี้ต่างๆ ของเครือข่ายเครื่อง
- **註**:裝置的網路功能與公用程式需要連線。



- Do not connect a USB cable until prompted during software installation.
- 在软件安装期间出现提示之前,不要连接 USB 电缆。
- Jangan hubungkan kabel USB hingga diminta sewaktu penginstalan perangkat lunak.
- ソフトウェアのインストール中は、プロンプトが表示されるまで USB ケーブルを接続しないでください。
- ★ 소프트웨어를 설치하는 동안 메시지가 나타날 때까지 USB 케이블을 연결하지 마십시오.
- ห้ามต่อสายเคเบิล USB จนกว่าจะมีข้อความแจ้งในระหว่างการติดตั้งชอฟต์แวร์
- 軟體安裝期間,在出現提示前,請勿連接 USB 纜線。



Lock the wheels on the printer stand.

锁定打印机支架上的滚轮。

Kunci roda pada penyangga printer.

プリンタのスタンドにあるキャスターをロックします。

KO 프린터 받침대의 조절개를 잠급니다.

ล็อคล้อที่ขาตั้งเครื่องพิมพ์

類 鎖定印表機架滾輪。



Plug in the power cord, turn on the device and wait for green ready light.

插入电源线,打开设备并等待绿色就绪指示灯亮起。


Tancapkan kabel listriknya, nyalakan perangkat, dan tunggu sampai lampu hijau tanda siap menyala.


■ 電源コードを接続し、デバイスの電源を入れ、緑の準備完了ランプが点灯するまで待ちます。


전원 코드를 연결하고 장치를 켠 후 녹색 준비 표시등이 켜질 때까지 기다립니다.

**ส**ยบปลั๊กไฟ เปิดเครื่องพิมพ์ และรอจนกระทั่งไฟแสดงสถานะพร<sup>้</sup>อมติดเป็นสีเขียว

插入電源線、開啓裝置電源並等候綠色就緒指示燈亮起。









- Set language, date and time. If prompted, select your language, the date, and the time. Follow the instructions on the control panel touch screen.
- **设置语言、日期和时间**。如果出现提示,请选择语言、日期和时间。按照控制面板触摸屏上的说明进行操作。
- Setel bahasa, tanggal dan waktu. Jika diarahkan, pilih bahasa, tanggal dan waktu. Ikuti petunjuk pada layar sentuh panel kontrol.
- **言語と日時を設定します**。プロンプトが表示されたら、言語と日時を選択します。コントロール パネルのタッチ スクリーンに表示される手順に従います。
- **언어, 날짜 및 시간을 설정합니다**. 메시지가 표시되면 언어, 날짜 및 시간을 선택합니다. 제어판 터치 스크린에 나타나는 지침을 따릅니다.
- **ตั้งค่าภาษา วันที่และเวลา** หากมีข้อความแจ้ง ให**้เลือกภาษา วันที่ และเวลา ทำตามคำ**แนะนำบนหน้าจอสัมผัสของแผงควบคุม
- **设定語言、日期與時間**。如果出現提示,請選擇您的語言、日期與時間。按照控制面版觸控式螢幕上的說明進行操作。

Open paper tray(s).

Buka baki kertas.


KO 용지함을 엽니다.

ZHIW 開啓紙匣。

**打开纸盘**。

JA 用紙トレイを開きます。

🗰 เปิดถาดกระดาษ



Adjust the paper guide(s).

Sesuaikan pemandu kertas.


KO 용지 조정대를 조정합니다.


ZHW 調整紙張導板。

**加** 调整纸张导板。

JA 用紙ガイドを調節します。

ปรับตัวกั้นกระดาษ





20

EN Load the print media.

Masukkan media cetak.


KO 인쇄 용지를 넣습니다.

**发展** 製入列印紙材。

**注** 装入打印介质。

印刷メディアを正しくセットします。

ใส่วัสดุพิมพ์



21

Close paper tray(s).

Tutup baki kertas.


KO 용지함을 닫습니다.

ZHTW 合上紙匣。

**ZHOL** 合上纸盘。

■ 用紙トレイを閉じます。

ปิดถาดกระดาษ




- To connect to a network: By default, an IP Address will automatically be assigned using DHCP. To assign a static IP address for a network connection, do the following: On the control panel touch Administration. Scroll to and touch Initial Setup, and then touch Networking and I/O. Touch Embedded Jetdirect, and touch TCP/IP. Touch IPV4 Settings, touch Config Method, and then touch Manual. Touch Save. Touch Manual Settings, touch IP Address, type in the assigned IP address. Touch OK, and then touch Save.
- 连接至网络:默认情况下,将使用 DHCP 自动指定一个 IP 地址。要为网络连接指定静态 IP 地址,请按以下步骤操作:在控制面板上,轻触管理。滚动查看并轻触初始设置,然后轻触联网和 I/O。轻触嵌入式 Jetdirect,然后轻触 TCP/IP。依次轻触 IPV4 设置、配置方法和手动。轻触保存。依次轻触手动设置和 IP 地址,然后键入分配的 IP 地址。轻触确定,然后轻触保存。
- Untuk menghubungkan ke jaringan: Secara default, Alamat IP akan otomatis ditentukan dengan menggunakan DHCP. Untuk menentukan alamat IP statis untuk koneksi jaringan, lakukan sebagai berikut: Pada panel kontrol, sentuh Administration (Administrasi). Gulir ke dan sentuh Initial Setup (Pengaturan Awal), kemudian sentuh Networking and I/O (Jaringan dan I/O). Sentuh Embedded Jetdirect (Jetdirect Tertanam), lalu sentuh TCP/IP. Sentuh IPV4 Settings (Pengaturan IPV4), sentuh Config Method (Metode Konfig.), kemudian sentuh Manual. Sentuh Save (Simpan). Sentuh Manual Settings (Pengaturan Manual) IP Address (Alamat IP), ketik alamat IP yang sudah ditentukan. Sentuh OK, kemudian sentuh Save (Simpan).
- ▲ ネットワークに接続するには: デフォルトでは、IP アドレスは DHCP によって自動的に割り当てられます。ネットワーク接続の静的 IP アドレスを指定するには、次の手順に従ってください。コントロール パネルで [管理] をタッチします。スクロールして [初期セットアップ] をタッチし、[ネットワークおよび I/O] をタッチします。[内蔵 Jetdirect]、[TCP/IP] の順にタッチします。[IPV4 設定]、[設定方法]、[手動] の順にタッチします。[保存] をタッチします。[F動設定]、[IP アドレス] の順にタッチします。[P アドレスを入力します。[OK]、[保存] の順にタッチします。
- 네트워크 연결: 기본적으로 DHCP를 통해 IP 주소가 자동 할당됩니다. 네트워크 연결에 고정 IP 주소를 할당하려면 다음 작업을 수행하십시오. 제어판에서 운영을 누릅니다. 초기 설정 메뉴를 찾아 누른 후 네트워킹 및 I/O를 누릅니다. 내장 Jetdirect, TCP/IP를 누릅니다. IPV4 설정, 구성 방법, 수동을 차례로 누릅니다. 저장을 누릅니다. 수동 설정, IP 주소를 누르고 할당된 IP 주소를 입력합니다. OK를 누른 다음 저장을 누릅니다.
- ในการเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย ให้ดำเนินการดังนี้ ตามค่าเริ่มตัน IP แอดเดรสจะได้รับการกำหนดโดยอัตโนมัติโดยใช้ DHCP ในการกำหนด IP แอดเดรสแบบคงที่ให้กับการเชื่อมต่อเครือข่าย ให้ทำดังนี้ บนแผงควบคุม ให้กด Administration (การดูแลระบบ) เลื่อนและกด Initial Setup (การตั้งค่าเริ่มต้น) และกด Networking and I/O (เครือข่ายและ I/O) กด Embedded Jetdirect (Jetdirect ในตัว) และกด TCP/IP กด IPV4 Settings (การตั้งค่า IPV4) กด Config Method (วิธีกำหนดค่า) แล้วกด Manual (ด้วยตนเอง) กด Save (บันทึก) กด Manual Settings (การตั้งค่าด้วยตนเอง) กด IP Address (IP แอดเดรส) ป้อน IP แอดเดรสที่จะกำหนด กด OK แล้วกด Save (บันทึก)
- 連線至網路:根據預設,將使用 DHCP 自動指派 IP 位址。要爲網路連線指派靜態 IP 位址,請執行下列操作:在控制面板上點選「管理」。接動至並點選「初始設定」,然後點選「選網路與 I/O」。點選「嵌入式 Jetdirect」,然後點選「TCP/IP」。 點選「IPV4 設定」、「設定方法」,然後點選「手動」。點選「儲存」。點選「手動設定」、「IP 位址」,然後鍵入指派的 IP 位址。點選「OK」,然後點選「儲存」。





- Verify functionality by printing a configuration page. From the control panel, A) scroll to and touch Administration. B) Touch Information. C) Touch Configuration/Status Pages. D) Touch Configuration Page. E) Touch Print. If you are connected using a network cable, the IP address will be on the Jetdirect page, under "TCP/IP". IP is needed for software to install. Save the configuration page printout for use during the software installation.
- **打印配置页以验证功能**。从控制面板中,**A)** 滚动查看并轻触**管理**。**B)** 轻触**信息**。**C)** 轻触**配置状态页**。**D)** 轻触**配置页。E)** 轻触**打印**。如果使用网络电缆进行连接,IP 地址将显示在 Jetdirect 页中的 "TCP/IP" 下面。安装软件时需要使用 IP。请保存好配置页打印输出件,以备安装软件时使用。
- Verifikasi fungsi dengan cara mencetak halaman konfigurasi. Dari panel kontrol, A) gulir ke dan sentuh Administration (Administrasi).

  B) Sentuh Information (Informasi). C) Sentuh Configuration/Status Page (Halaman Konfigurasi/Status). D) Sentuh Configuration Pages (Halaman Konfigurasi). E) Sentuh Print (Cetak). Jika Anda terhubung melalui kabel jaringan, alamat IP akan muncul pada halaman Jetdirect, di bawah "TCP/IP". IP diperlukan agar perangkat lunak dapat menginstal. Simpan cetakan halaman konfigurasi ini untuk digunakan saat penginstalan perangkat lunak.
- **設定ページを印刷して、機能を確認します。**コントロール パネルから、A) スクロールして [管理] をタッチします。B) [情報] をタッチします。C) [設定/ステータスページ] をタッチします。D) [設定ページ] をタッチします。F) [印刷] をタッチします。ネットワーク ケーブルを使用して接続している場合は、IP アドレスは Jetdirect ページの [TCP/IP] の下に表示されます。IP はソフトウェアをインストールするために必要です。この設定ページの印刷は、ソフトウェアをインストールするときに使用するので保管しておいてください。
- ▼성 페이지를 인쇄하여 기능을 확인합니다. 제어판에서 A) 운영을 찾아 누릅니다. B) 정보를 누릅니다. C) 구성/상태 페이지를 누릅니다. D) 구성 페이지를 누릅니다. E) 인쇄를 누릅니다. 네트워크 케이블을 사용하여 연결한 경우 "TCP/IP"의 Jetdirect 페이지에 IP 주소가 표시됩니다. IP는 소프트웨어 설치 시 필요합니다. 소프트웨어 설치 중에 사용하기 위해 이 구성 페이지 출력물을 저장합니다.
- ตรวจสอบการทำงานโดยพิมพ์หน้าการกำหนดค่าจากแผงควบคุม A) เลื่อนและกด Administration (การดูแลระบบ) B) กด Information (ข้อมูล) C) กด Configuration/Status Pages (หน้าสถานะการกำหนดค่า) D) กด Configuration Page (หน้าการกำหนดค่า) E) กด Print (พิมพ์) หากคุญเชื่อมต่อโดยใช้สายเคเบิลเครือข่าย IP แอดเดรสจะปรากฏบนหน้า Jetdirect ใต้ "TCP/IP" ต้องใช้ IP สำหรับซอฟต์แวร์ในการติดตั้ง เก็บหน้าการกำหนดค่าที่พิมพ์ออกมานี้ไว้สำหรับใช้ระหว่างกระบวนการติดตั้งซอฟต์แวร์
- 請列印組態頁以確認該功能。在控制面板上,A)捲動至「管理」並加以點選。B)點選「資訊」。c)點選「組態/狀態頁」。D)點選「組態頁」。E)點選「列印」。若您使用網路纜線連接,IP 位址將顯示在 Jetdirect 頁面的「TCP/IP」之下。安裝軟體需要 IP。保存此列印的組態頁,以供軟體安裝使用。



- Verify copy. Place configuration page, print side-down, in the ADF (Automatic Document Feeder), and press the Start button. The ADF will automatically feed the paper through the scanner and the copied page will be ejected into the output bin.
- **验证复印件**。将配置页打印面朝下放在 ADF(自动文档进纸器)中,然后按**开始**按钮。ADF 会自动将纸张送入扫描仪,复印的页面将弹出到出纸槽。
- Memeriksa hasil salinan. Taruh halaman konfigurasi, cetakan menghadap ke bawah, di dalam ADF (Automatic Document Feeder), lalu tekan tombol **Start** (Mulai). ADF akan otomatis mengumpankan halaman melalui pemindai dan halaman salinan akan dilontarkan ke nampan keluaran.
- コピーを確認します。設定ページを、印刷面を下にして ADF (自動文書フィーダ) に置き、[スタート] ボタンを押します。 ADF がスキャナを通じて用紙を自動的に送り、コピーされたページが排紙ビンに排出されます。
- **복사를 확인합니다**. 인쇄면을 아래로 해서 구성 페이지를 ADF(자동 문서 공급기)에 넣고 **시작** 버튼을 누릅니다. ADF가 스캐너를 통해 용지를 자동으로 공급하며 복사된 용지는 출력 용지함으로 나옵니다.
- **TH ตรวจสอบสำเนา** วางหน้าการกำหนดค่าโดยให้ด้านที่พิมพ์คว่ำลงในตัวป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) แล้วกดปุ่ม **Start** (เริ่ม) ADF จะป้อนกระดาษ เข้าไปในเครื่องสแกนเนอร์โดยอัตโนมัติ และหน้าที่ทำสำเนาจะออกมาจากถาดรับกระดาษออก
- **確認影印功能**。將組態頁的列印面朝下,置於 ADF(自動送紙器),然後接下「**開始**」接鈕。ADF 將自動將紙張送入掃描器,並將複印的紙張送至出紙槽。

- Note: If there are print or copy verification issues refer to User Guide for additional information.
- **注**:如果有打印或复印验证问题,请参阅《用户指南》以了解其它信息。
- Catatan: Jika ada masalah pada cetakan atau salinan rujuk ke Panduan Pengguna untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
- 注記:印刷やコピーで問題が発生した場合は、ユーザーズガイドで詳細を確認してください。
- **(KO)** 주: 인쇄나 복사 확인 문제가 발생할 경우 사용 설명서를 참조하십시오.
- หมายเหตุ: หากมีปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์และการตรวจสอบสำเนา โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่คู่มือผู้ใช้
- **註**:若對列印功能確認有任何疑問 請參閱《使用者指南》。

- Install software
- Menginstal perangkat lunak
- 소프트웨어 설치
- 安裝軟體

- 安装软件
- ✓ ソフトウェアのインストール๒ ติดตั้งซอฟต์แวร์





- Go to step 25.
- **型** 转至步骤 25。
- D Ke langkah 25.
- A 手順 25 に進みます。
- KO 25단계로 이동하십시오.
- 🚻 ไปที่ขั้นตอน 25
- **ZHW** 前往步驟 25。









- Mac: Go to step 27.
- **⚠** Mac: 转至步骤 27。
- Mac: Ke langkah 27.
- Mac の場合: 手順 27 に進みます。 Mac: 27단계로 이동하십시오.
- 🚻 Mac: ไปที่ขั้นตอน 27
- ZHIW Mac: 前往步驟 27。



- Note: Do not connect a USB cable until prompted during the software installation.
- 注: 在软件安装期间出现提示之前,不要连接 USB 电缆。
- Catatan: Jangan hubungkan kabel USB hingga diperintahkan saat penginstalan perangkat lunak.
- 注記: ソフトウェアのインストール中は、プロンプトが表示されるまで USB ケーブルを接続しないでください。
- **▼:** 소프트웨어를 설치하는 동안 메시지가 나타날 때까지 USB 케이블을 연결하지 마십시오.
- **พมายเหต:** ห้ามต่อสายเคเบิล USB จนกว่าจะมีข้อความแจ้งในระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์
- 註:軟體安裝期間,在出現提示前,請勿連接 USB 纜線。
- Note: The USB connections does not support the device network features and utilities.
- **注:** USB 连接不支持设备网络功能和实用程序。
- Catatan: Koneksi USB tidak mendukung fitur dan utilitas jaringan perangkat.
- ▲ 注記: USB 接続は、デバイスのネットワーク機能とユーティリティをサポートしていません。
- ₩ 주: USB 연결은 장치 네트워크 기능 및 유틸리티를 지원하지 않습니다.
- พมายเหต: การเชื่อมต่อ USB ไม่รองรับคณสมบัติและยทิลิตี้ต่างๆ ของเครือข่ายเครื่อง
- 註:USB 連線不支援裝置的網路功能與應用程式。



- Note: HP does not reccomend using USB hubs or USB cables longer than 2 meters (6.5 ft).
- **注:** HP 不建议使用 USB 集线器或长于 2 米 (6.5 英尺)的 USB 电缆。
- Catatan: HP tidak menganjurkan Anda untuk menggunakan hub USB atau kabel USB yang panjangnya lebih dari 2 meter (6,5 kaki).
- (A) 注記: 2m を超える長さの USB ハブまたは USB ケーブルの使用は推奨しません。
- 주: HP에서는 2m가 넘는 USB Hub나 USB 케이블의 사용을 권장하지 않습니다.
- **TH** หมายเหตุ: HP ไม่แนะนำให้ใช้ฮับ USB หรือสายเคเบิล USB ที่มีความยาวเกินกว่า 2 เมตร (6.5 ฟุต)
- **註**: HP 不推薦使用 USB 集線器或超過 2 公尺 (6.5 英呎) 的 USB 纜線。



- EN Go to step 26.
- Ke langkah 26.
- 26단계로 이동하십시오.
- ปี ไปที่ขั้นตอน 26
- **加** 前往步驟 26。



Install software. A) Insert the Software CD that came with the printer. B) At the welcome screen, click install. The print driver selection screen appears. C) Select the print driver to be installed. D) Follow the on screen instructions. E) At the end of the driver install, click Finish. F) From the Next Steps screen, select additional options if desired. G) Select Exit to close installer. If prompted, restart the computer. Note: If the welcome screen does not appear, click Start and then click Run. Type X: SETUP, where X corresponds to the CD-ROM drive letter, and then click OK.



- ▶ 安装软件。A) 插入打印机随附的软件 CD。B) 在欢迎屏幕上,单击"安装"。将显示打印驱动程序选择屏幕。C) 选择要安装的打印驱动程序。D) 按照屏幕上的说明进行操作。E) 在驱动程序安装结束时,单击完成。F) 根据需要,从"后续步骤"屏幕上选择其它选项。G) 选择"退出"以关闭安装程序。如果出现提示,则重新启动计算机。注:如果未显示欢迎屏幕,请单击开始,然后单击运行。键入 X:SETUP(其中 X对应于 CD-ROM 驱动器盘符),然后单击确定。
- Menginstal perangkat lunak. A) Masukkan CD Perangkat Lunak yang disertakan bersama printer. B) Pada layar pembuka, klik Install. Muncul layar pemilihan driver cetak. C) Pilih driver cetak yang akan diinstal. D) Ikuti petunjuk pada layar. E) Setelah menginstal driver, klik Finish (Selesai). F) Dari layar Next Steps (Langkah Berikutnya), pilih opsi tambahan jika diinginkan. G) Pilih Exit (Keluar) untuk menutup penginstal. Jika diminta, hidupkan ulang komputer. Catatan: Jika layar pembuka tidak muncul, klik Start (Mulai) kemudian klik Run (Jalankan). Ketik X: SETUP, di mana X adalah huruf drive CD-ROM, kemudian klik OK.
- ✓ ソフトウェアをインストールします。A) プリンタに同梱されているソフトウェア CD を挿入します。B) 初期画面で [インストール] をクリックします。プリンタドライバの選択画面が表示されます。C) インストールするプリンタドライバを選択します。D) 画面の指示に従います。E) ドライバのインストールの最後に [終了] をクリックします。F) 必要に応じて、[次の手順] 画面でその他のオプションを選択します。G) [終了] を選択してインストーラを閉じます。プロンプトが表示されたら、コンピュータを再起動します。注記: 初期画面が表示されなかった場合は、【スタート】、【ファイル名を指定して実行】の順にクリックし、「X: SETUP」と入力します。X は、CD-ROMドライブのドライブ文字です。入力したら、【OK】をクリックします。
- **소프트웨어를 설치합니다. A)** 프린터와 함께 제공된 소프트웨어 CD를 넣습니다. B) 시작 화면에서 설치를 누릅니다. 프린터 드라이버 선택 화면이 표시됩니다. C) 설치할 프린터 드라이버를 선택합니다. D) 화면의 지시를 따릅니다. E) 드라이버 설치가 끝나면 마침을 누릅니다. F) 필요에 따라 다음 단계 화면에서 추가 옵션을 선택합니다. G) 종료를 선택하여 설치 프로그램을 닫습니다. 관련 메시지가 나타나면 컴퓨터를 다시 시작합니다. 주: 시작 화면이 나타나지 않는 경우 시작을 누른 다음 실행을 누릅니다. X: SETUP(X는 CD-ROM 드라이브 문자)을 입력한 다음 확인을 누릅니다.
- ศิก**ดัดงัชอฟต์แวร์ A)** ใส่แผ่นซีดีซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ B) ที่หน้าจอด้อนรับ ให้คลิก Install (ติดดั้ง) หน้าจอการเลือกไดรเวอร์ การพิมพ์จะปรากฏ C) เลือกไดรเวอร์การพิมพ์ที่จะติดดั้ง D) ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ E) เมื่อสิ้นสุดการติดดั้งไดรเวอร์ ให้คลิก Finish (เสร็จสิ้น) F) จากหน้าจอ Next Steps (ขั้นตอนต่อไป) ให้เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม หากต้องการ G) เลือก Exit (ออก) เพื่อปิดโปรแกรมติดดั้ง หากมีข้อความแจ้ง ให้ปิดและเปิดคอมพิวเตอร์อีกครั้ง หมายเหตุ: หากหน้าจอต้อนรับไม่ปรากฏขึ้น ให้คลิกที่ Start (เริ่ม) และคลิก Run (เรียกใช้) พิมพ์ X: SETUP โดย X คือไดรฟ์ซีดีรอม และคลิก OK
- 安裝軟體。A) 放入印表機隨附的軟體光碟。B) 在歡迎畫面上,按一下安裝。出現印表機驅動程式選擇畫面。C) 選擇要安裝的列印驅動程式。D) 按照螢幕上的說明執行操作。E) 在驅動程式安裝結束時,按一下「完成」。F) 在「下一步」畫面中,根據需要選擇其他選項。G) 選擇「結束」以關閉安裝程式。如果出現提示,請重新啓動電腦。註:如果歡迎畫面沒有出現,請按一下「開始」,然後按一下「執行」。輸入 X:SETUP,其中的 X 指的是光碟機代號,然後按一下「確定」。



Go to step 34.

Ke langkah 34.

34단계로 이동하십시오.

71W 前往步驟 34 ·

**季 转至步骤 34。** 

🕕 ไปที่ขั้นตอน 34

- Install Mac software

- 安裝 Mac 軟體

- 安装 Mac 软件



- Note: Do not connect a USB cable until CD installation is complete.
- 注: 在 CD 安装完成之前,不要连接 USB 电缆。
- Catatan: Jangan hubungkan kabel USB hingga penginstalan CD selesai.
- 「A 注記: CD のインストールが完了するまで USB ケーブルを接続しないでください。
- **(KO) 주:** CD 설치를 완료하기 전에 USB 케이블을 연결하지 마십시오.
- หมายเหต: ห้ามเชื่อมต่อสายเคเบิล USB จนกว่าการติดตั้งแผ่นขีดีจะเสร็จสมบรณ์
- 註:光碟安裝完成前,請勿連接 USB 纜線。
- Note: The USB connection does not support the MFP network features and utilities.
- 注: USB 连接不支持 MFP 网络功能和实用程序。
- Catatan: Koneksi USB tidak mendukung fitur dan utilitas jaringan MFP.
- (MA) 注記: USB 接続は、MFP のネットワーク機能とユーティリティをサポートしていません。
- **조:** USB 연결은 MFP 네트워크 기능 및 유틸리티를 지원하지 않습니다.
- 🗰 หมายเหตุ: การเชื่อมต่อ USB ไม่รองรับคุณสมบัติและยูทิลิตี้ต่างๆ ของเครือข่าย MFP
- 註:USB 連線不支援 MFP 網路功能與應用程式。
- Note: HP does not recommend using USB hubs or USB cables longer than 2 meters (6.5 ft).
- **注:** HP 不建议使用 USB 集线器或长于 2 米 (6.5 英尺) 的 USB 电缆。
- 📭 Catatan: HP tidak menganjurkan Anda untuk menggunakan hub USB atau kabel USB yang panjangnya lebih dari 2 meter (6,5 kaki).
- A 注記: 2m を超える長さの USB ハブまたは USB ケーブルの使用は推奨しません。
- ▼ : HP에서는 2m가 넘는 USB Hub나 USB 케이블의 사용을 권장하지 않습니다.
- พมายเหต: HP ไม่แนะนำให้ใช้ฮับ USB หรือสายเคเบิล USB ที่มีความยาวเกินกว่า 2 เมตร (6.5 ฟต)
- **註**: HP 不推薦使用 USB 集線器或超過 2 公尺 (6.5 英呎) 的 USB 纜線。





- EN Place the CD in the CD-ROM drive and run the installer. Complete an "easy" install.
- 将 CD 放入 CD-ROM 驱动器并运行安装程序。完成"简易"安装。
- D Taruh CD di dalam drive CD-ROM lalu jalankan installer (penginstal). Selesaikan "easy" install (instalasi mudah).
- CD を CD-ROM ドライブに入れ、インストーラを実行します。[簡易インストール] を選択します。
- (CD-ROM 드라이브에 CD를 넣고 설치 프로그램을 실행합니다. "빠른" 설치를 완료합니다.
- া ใส่แผ่นซีดีลงในไดรฟ์ชีดีรอม และเรียกใช้โปรแกรมติดดั้ง ดำเนินการติดดั้งแบบ Easy Install ให้เสร็จสมบูรณ์
- 将光碟放入光碟機中,然後執行安裝程式。完成「簡易」安裝。
- Note: If the Macintosh does not automatically find and setup the printer please go to step 32.
- 注: 如果 Macintosh 没有自动查找并设置打印机,请转至步骤 32。
- Catatan: Jika Macintosh tidak otomatis menemukan dan mengatur printer, silakan langsung ke langkah 32.
- (A) 注記: プリンタが自動的に検出されず、セットアップされない場合は、手順 32 に進みます。
- **※ 주:** Macintosh에서 자동으로 프린터를 찾아 설정하지 않는 경우 32단계로 이동하십시오.
- ា หมายเหตุ: หากเครื่อง Macintosh ไม่สามารถค<sup>ุ้</sup>นหาและติดตั้งเครื่องพิมพ์ได้โดยอัตโนมัติ โปรดไปที่ขั้นตอน 32
- 註:若 Macintosh 無法自動尋找與設定印表機,請前往步驟 32。



- From Apple System Preferences (available from under the Apple pull-down menu or in the dock), click on the Print & Fax icon, then click on the Printing tab at the top of the window.
- 从 Apple 的"系统预置"(位于 Apple 下拉菜单下面或 dock 中)上,单击"打印和传真"图标,然后单击窗口顶部的"打印"标签。
- Dari Apple System Preferences (tersedia di bawah menu pull-down Apple atau di dok), klik ikon Print & Fax (Cetak & Faks), kemudian klik pada tab Printing (Mencetak) di bagian atas jendela.
- Apple メニューの [システム環境設定] ([Apple] プルダウン メニューまたは Dock) で、[プリントとファクス] アイコンをクリックし、ウィンドウ 最上部の [プリント中] タブをクリックします。
- ★○ Apple 시스템 환경설정(Apple 풀다운 메뉴 또는 Dock에 있음)에서 인쇄 및 팩스 아이콘을 누른 다음 창 맨 위에 있는 인쇄 탭을 누릅니다.
- สาก Apple System Preferences (อยู่ใต้เมนูแบบดรอปดาวน์ของ Apple หรือใน Dock) ให้คลิกไอคอน Print & Fax (พิมพ์และโทรสาร) จากนั้นคลิกแท็บ Printing (การพิมพ์) บนหน้าต่าง
- 在 Apple 系統喜好設定(可由 Apple 下拉式選單或 Dock 中選取)中,按一下「列印和傳真」圖示,然後按一下視窗頂端的「列印」標籤。



- To add your new printer, and create a new printer queue, click the '+' icon to launch the **Printer Browser**. By default, the Printer Browser shows printers that are connected via USB, Bonjour, Appletalk networking or shared through another Mac.
- 要添加新打印机以及创建新打印机队列,请单击"+"图标以启动**打印机浏览器**。默认情况下,"打印机浏览器"显示通过 USB、Bonjour、Appletalk 网络进行连接或通过另一个 Mac 共享的打印机。
- Untuk menambahkan printer Anda yang baru, dan membuat antrian printer baru, klik ikon '+' untuk meluncurkan **Printer Browser** (Browser Printer). Secara default, Printer Browser menunjukkan printer yang terhubung melalui jaringan USB, Bonjour, Appletalk atau dibagi-pakai melalui Mac yang lain.
- → 新しいプリンタを追加するには、新しいプリンタ キューを作成し、プリンタ ブラウザの [+] アイコンをクリックします。 デフォルトでは、USB、Bonjour、Appletalk ネットワークを通じて接続されている、または別の Mac を通じて共有されているプリンタがプリンタ ブラウザに表示されます。
- W 프린터를 추가하고 새 인쇄 대기열을 생성하려면 '+' 아이콘을 눌러 **프린터 브라우저**를 시작합니다. 기본적으로 프린터 브라우저는 USB, Bonjour, Appletalk 네트워킹을 통해 연결되거나 다른 Mac을 통해 공유된 프린터를 표시합니다.
- กักต้องการเพิ่มเครื่องพิมพ์ใหม่ และสร้างคิวเครื่องพิมพ์ใหม่ ให้คลิกไอคอน `+' เพื่อเปิดใช้ **Printer Browser** (เบราเซอร์เครื่องพิมพ์) ตามค่าเริ่มต้น Printer Browser (เบราเซอร์เครื่องพิมพ์) จะแสดงเครื่องพิมพ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับ USB, Bonjour, เครือข่าย Appletalk หรือที่ใช้งานร่วมกันผ่าน Mac เครื่องอื่น
- 若要新增印表機,並建立新的列印佇列,請按一下「+」圖示啟動「**印表機瀏覽器**」。在預設的情況下,印表機瀏覽器顯示透過 USB、Bonjour、Appletalk 網路或透過另一台 Mac 分享的印表機。



- From the **Printer Browser** window, select the HP printer from the Printer Name section. For Mac OS X v10.4: If HP software is installed, the printer software should be automatically configured. Make sure that the HP LaserJet M9040 MFP/M9050 MFP model name is selected in the **Print Using** pull down list. **Note:** Mac OS X v10.2 and v10.3 might require you to manually select the printer model from the Printer Model drop-down list.
- 从**打印机浏览器**窗口的"打印机名称"部分中,选择 HP 打印机。对于 Mac OS X 10.4 版:如果安装了 HP 软件,则会自动配置打印机软件。请确保在**打印使用**下拉列表中选择 HP LaserJet M9040 MFP/M9050 MFP 型号名称。**注:** Mac OS X 10.2 和 10.3 版可能要求您从"打印机型号"下拉列表中手动选择打印机型号。
- Dari jendela **Printer Browser**, pilih printer HP dari bagian Printer Name (Nama Printer). Untuk Mac OS X v10.4: Jika perangkat lunak HP sudah diinstal, seharusnya perangkat lunak printer dikonfigurasi secara otomatis. Pastikan Anda memilih nama model HP LaserJet M9040 MFP/M9050 MFP dalam daftar pull down **Print Using** (Mencetak Menggunakan). **Catatan:** Mac OS X v10.2 dan v10.3 mungkin mengharuskan Anda untuk secara manual memilih model printer dari daftar drop-down Printer Model.
- プリンタ ブラウザ ウィンドウで、[プリンタ名] セクションから HP プリンタを選択します。Mac OS X v10.4 の場合: HP ソフトウェアがインストールされている場合は、プリンタ ソフトウェアは自動的に設定されます。HP LaserJet M9040 MFP/M9050 MFP モデル名が [使用するドライバ:] プルダウン リストで選択されていることを確認します。注記: Mac OS X v10.2 および v10.3 では、[プリンタの機種] プルダウン リストからプリンタ モデルを手動で選択しなければならないことがあります。
- 프린터 브라우저 창의 프린터 이름 영역에서 HP 프린터를 선택합니다. Mac OS X v10.4의 경우, HP 소프트웨어가 설치되어 있으면 프린터 소프트웨어가 자동으로 구성됩니다. 프린터 선택 풀다운 목록에 HP LaserJet M9040 MFP/M9050 MFP 모델 이름이 선택되어 있는지 확인하십시오. 주: Mac OS X v10.2 및 v10.3의 경우, 프린터 모델 드롭다운 목록에서 수동으로 프린터 모델을 선택해야 할 수 있습니다.
- จากหน้าด่าง **Printer Browser** (เบราเชอร์เครื่องพิมพ์) ให้เลือกเครื่องพิมพ HP จากส่วน Printer Name (ชื่อเครื่องพิมพ์) สำหรับ Mac OS X v10.4: หากมีการติดดั้งชอฟต์แวร์ HP ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ควรได้รับการกำหนดค่าโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเลือกชื่อรุ่น HP LaserJet M9040 MFP/M9050 MFP ในรายการแบบดรอปดาวน์ **Print Using** (การใช้พิมพ์) **หมายเหตุ:** สำหรับ Mac OS X v10.2 และ v10.3 คุณต้องเลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ด้วยตัวเองจากรายการแบบดรอปดาวน์ Printer Model (รุ่นเครื่องพิมพ์)
- 在「**印表機瀏覽器**」視窗的印表機名稱區域,選擇 HP 印表機。Mac OS X v10.4 專用:若安裝 HP 軟體,印表機軟體應可自動進行組態。請確認可在「**列印使用**」下拉式清單中選取 HP LaserJet M90404 MFP/M9050 MFP 機型名稱**註**: Mac OS X v10.2 與 v10.3 可能要求您在印表機機型下拉式清單中選取印表機機型。



- Click **Add** to create a printer queue. You may be prompted to manually configure the installable options.
- ZHCN 单击**添加**以创建打印机队列。系统可能会提示您手动配置可安装选项。
- D Klik Add (Tambah) untuk membuat antrian printer. Anda mungkin diminta untuk secara manual mengkonfigurasi opsi-opsi yang dapat diinstal.
- 「追加」をクリックしてプリンタキューを作成します。インストール可能なオプションを手動で設定するよう求めるプロンプトが表示されることがあります。
- 추가를 눌러 인쇄 대기열을 생성합니다. 수동으로 설치 가능 옵션을 구성하라는 메시지가 나타날 수 있습니다.
- ា คลิก Add (เพิ่ม) เพื่อสร้างคิวเครื่องพิมพ์ คณอาจได้รับข้อความแจ้งให้กำหนดค่า Installable Option (ตัวเลือกที่สามารถติดตั้งได้) ด้วยตัวเอง
- 請按一下「**新增**」,建立印表機佇列。可能會出現提示,要求您手動設定可安裝的選項。



- Under Model Name, select your device and click Add.
- **在型号名称**下,选择您的设备,然后单击**添加**。
- Di bawah **Model Name**, (Nama Model), pilih perangkat Anda lalu klik **Add** (Tambah).
- [機種名]で使用しているデバイスを選択し、[追加]をクリックします。
- **© 모델 이름**에서 장치를 선택한 다음 **추가**를 누릅니다.
- ា ใต**้ Model Name** (ชื่อรุ่น) ให้เลือกเครื่องของคุณ และคลิก Add (เพิ่ม)
- 在「**機型名稱**」中,選擇您的裝置然後接一下「**新增**」。





- Test the software installation. Print a page from any program to make sure that the software is correctly installed. Note: If the installation failed, reinstall the software or see the troubleshooting section in the User Guide.
- **测试软件安装是否成功**。从任意程序中打印一页,确保正确安装了该软件。 **注:** 如果安装失败,请重新安装该软件,或者参见《用户指南》中的故障排除部分。
- Menguji instalasi perangkat lunak. Cetak halaman dari program apa saja untuk memastikan perangkat lunak telah diinstal dengan benar. Catatan: Jika penginstalan gagal, instal ulang perangkat lunak atau lihat bagian pemecahan masalah dalam Panduan Pengguna.
- **ソフトウェアのインストール状態をテストします**。任意のプログラムからページを印刷し、ソフトウェアが正しくインストールされていることを確認します。 注記:正しくインストールできなかった場合は、ソフトウェアをインストールし直すか、ユーザーズガイドのトラブルシューティングの項を参照してください。
- 소프트웨어 설치 상태를 검사합니다. 임의의 프로그램에서 페이지 하나를 인쇄하여 소프트웨어가 제대로 설치되었는지 확인합니다. 주: 설치에 실패한 경우 소프트웨어를 다시 설치하거나 사용 설명서에서 문제 해결 부분을 찾아봅니다.
- **ทดสอบการติดตั้งชอฟด์แวร์** พิมพ์เอกสารจากโปรแกรมใดก็ได้ เพื่อตรวจสอบว่าติดตั้งชอฟต์แวร์อย่างถกต้อง หม**ายเหต:** หากติดตั้งไม่สำเร็จ ้ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์อีกครั้ง หรือดูที่ส่วนการแก้ไขปัญหาในคู่มือผู้ใช้
- **測試軟體安裝**。任意選擇程式列印一個頁面,確定該軟體已經正確安裝。 ZHIW **註:**如果安裝失敗,請重新安裝軟體或參閱光碟中《使用者指南》的「移難排解」一節。





- Use Scan Setup Wizard to set up Send to Folder. A) Open the embedded Web server by opening a Web browser and typing the product IP address or hostname in the URL window. The IP address can be found on the Configuration Page you printed in Step 23.

  B) Click the Digital Sending tab. C) In the left column, click Send to Folder. D) On the Send to Folder page, click the Enable Scan Setup Wizard checkbox. E) Click the Apply button. F) Insert the Printing System CD into your computer. G) At the Welcome screen, click Scan Setup Wizard. H) Follow the steps in the setup tool. A network folder connected to your device will be created. You are now ready to scan documents to the folder you created. If you have done this step, you don't have to use the Embedded Web Server to set up folders unless you desire some advanced features.
- 使用扫描设置向导设置发送到文件夹。A) 打开嵌入式 Web 服务器,方法是: 打开 Web 浏览器,然后在"URL"窗口中键入产品 IP 地址或主机名。可以在步骤 23 中打印的配置页上找到 IP 地址。B) 单击数字发送标签。C) 在左侧栏中,单击发送到文件夹。D) 在"发送到文件夹"页中,单击启用扫描设置向导复选框。E) 单击应用按钮。F) 将打印系统 CD 插入计算机。G) 在欢迎屏幕上,单击扫描设置向导。H) 按照设置工具中的步骤进行操作。将创建一个连接到您的设备的网络文件夹。您现在就可以开始将文档扫描到所创建的文件夹。如果已完成此步骤,则不必使用嵌入式 Web 服务器设置文件夹,除非您希望获得某些高级功能。
- Gunakan Scan Setup Wizard (Pemandu Pengaturan Pindai) untuk mengatur Send to Folder (Kirim ke Folder). A) Buka server Web tertanam dengan cara membuka browser Web dan ketik alamat IP produk atau hostname dalam jendela URL. Alamat IP dapat ditemukan pada Halaman Konfigurasi yang Anda cetak pada Langkah 23. B) Klik tab Digital Sending (Pengiriman Digital). C) Di kolom kiri, klik Send to Folder (Kirim ke Folder). D) Pada halaman Send to Folder (Kirim ke Folder), klik kotak centang Enable Scan Setup Wizard (Aktifkan Pemandu Pengaturan Pindai). E) Klik tombol Apply (Terapkan). F) Masukkan Printing System CD (CD Sistem Pencetakan) ke komputer. G) Pada layar Pembuka, klik Scan Setup Wizard (Pemandu Pengaturan Pindai). H) Ikuti langkah-langkah dalam alat bantu pengaturan. Folder jaringan yang terhubung ke perangkat Anda akan dibuat. Sekarang Anda sudah siap untuk memindai dokumen ke folder yang Anda buat. Jika sudah melakukan langkah ini, Anda tidak perlu menggunakan Embedded Web Server untuk mengatur folder, kecuali Anda menghendaki beberapa fitur lanjutan.
- 【本ヤンセットアップウィザードを使用して「フォルダに送信」をセットアップします。A) Web ブラウザを開き、製品のIP アドレスまたはホスト名を URL ウィンドウに入力して、内蔵 Web サーバを開きます。IP アドレスは、手順 23 で印刷した設定ページに記載されています。B) [デジタル送信] タブをクリックします。C) 左側の列で [フォルダに送信] をクリックします。D) [フォルダに送信] ページで [スキャンセットアップウィザード] を有効にする チェックボックスをクリックします。E) [適用] ボタンをクリックします。F) 印刷システム CD をコンピュータに挿入します。G) 初期画面で [スキャンセットアップウィザード] をクリックします。H) セットアップ ツールの手順に従います。デバイスに接続されたネットワーク フォルダが作成されます。これで、作成したフォルダに文書をスキャンできます。この手順が終了したら、高度な機能が必要な場合を除き、内蔵 Web サーバを使用してフォルダをセットアップする必要はありません。
- △캔 설정 마법사를 사용하여 폴더로 전송을 설정합니다. A) 웹 브라우저를 열고 URL 창에 제품 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력하여 내장 웹 서버를 엽니다. 23단계에서 인쇄한 구성 페이지에서 IP 주소를 확인할 수 있습니다. B) 디지털 전송 탭을 누릅니다. C) 왼쪽 열에서 폴더로 전송을 누릅니다. D) 폴더로 전송 페이지에서 스캔 설정 마법사 활성화 확인란을 누릅니다. E) 적용 버튼을 누릅니다. F) 컴퓨터에 인쇄 시스템 CD를 넣습니다. G) 시작 화면에서 스캔 설정 마법사를 누릅니다. H) 설정 도구에 나와 있는 단계를 따릅니다. 사용자의 장치에 연결된 네트워크 폴더가 생성됩니다. 이제 생성된 폴더에서 문서를 스캔할 수 있습니다. 이 단계를 이미 완료한 경우 폴더를 설정하는 데 내장 웹 서버를 사용할 필요가 없습니다. 단, 일부 고급 기능을 사용하려는 경우는 예외입니다.

- ใช้ Scan Setup Wizard (ดัวช่วยตั้งคาการสแกน) เพื่อตั้งค่า Send to Folder (ส่งไปยังโฟลเดอร์) A) เปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว โดยเปิดเว็บเบราเชอร์และป้อน IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ของเครื่องพิมพ์ ในหน้าต่าง URL สามารถดู IP แอดเดรสได้จากหน้าการกำหนดค่าที่คุณ พิมพ์ออกมาในขั้นตอน 23 B) คลิกแท็บ Digital Sending (การส่งแบบดิจิตอล) C) ที่คอลัมน์ทางชาย คลิก Send to Folder (ส่งไปยังโฟลเดอร์) D) ที่หน้า Send to Folder (ส่งไปยังโฟลเดอร์) คลิกกล่องกาเครื่องหมาย Enable Scan Setup Wizard (เปิดใช้งานตัวช่วยตั้งค่าการสแกน) E) คลิกปุ่ม Apply (ใช้) F) ใส่แผ่นซีดีระบบการพิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์ G) ที่หน้าจอต้อนรับ คลิก Scan Setup Wizard (ดัวช่วยตั้งค่าการสแกน) H) ทำตามขั้นตอนตางๆ ในเครื่องมือดิดตั้ง โฟลเดอร์เครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์จะถูกสร้างขึ้น ขณะนี้คุณพร้อมที่จะสแกนเอกสารไปยัง โฟลเดอร์ที่คุณสร้างขึ้นแล้ว เมื่อคุณเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้แล้ว คุณไม่ต้องใช้เว็บเชิร์ฟเวอร์ในตัวสำหรับตั้งค่าโฟลเดอร์ เว้นแต่คุณจะต้องการคุณสมบัต ขึ้นสงบางอย่าง
- 使用掃描設定精靈,設定傳送至資料夾。A) 開啓 Web 瀏覽器,鍵入產品 IP 位址或在 URL 視窗輸入主機名稱,以開啓內嵌的 Web 瀏覽器。您可在步驟 23 列印出的組態頁上找到 IP 位址。B) 請按一下「數位傳送」標籤。C) 在左欄中,按一下「傳送至資料夾」。D) 在「傳送至資料夾頁面」,按一下「客用掃描設定精靈」核取方塊。E) 按一下「套用」按鈕。F) 將印表機系統光碟插入您的電腦。G) 在歡迎畫面上,按一下「掃描設定精靈」。H) 依照設定工具中的步驟進行操作。將建立一個連結至您裝置的網路資料夾。您現在可以開始掃描文件至您建立的資料夾。若已經完成這個步驟,您不需使用內嵌 Web 伺服器設定資料夾,除非您希望使用部分進階的功能。

- Set up the embedded digital send features
- ☞ 设置嵌入式数字发送功能
- Mengatur fitur pengiriman digital tertanam
- 内蔵デジタル送信のセットアップ
- ☞ 내장 디지털 전송 기능 설정
- 🚥 ตั้งค่าคุณสมบัติการส่งแบบดิจิตอลในตัว
- 設定嵌入式數位傳送功能





- Set up Send to Folder. A) To set up a Shared folder on your computer or network drive, right click on the folder you would like to share. Click Sharing and Security... and follow the instructions there. B) Open the embedded Web server by opening a Web browser and typing the product IP address or hostname in the URL window. The IP address can be found on the Configuration Page you printed in Step 23. C) Click the Digital Sending tab. D) In the left column, click Send to Folder. E) Click the Enable Send to Folder checkbox.

  F) In the Predefined Folder area, click Add and select the Shared folder. G) Click OK. H) In the Folder Path field, enter \MyComputerName\SharedFolderName. (To find your computer name, right click My Computer in the Windows Start menu and click Properties. Click the Computer Name tab. Copy the full computer name. Your domain name, which will be used in the next step, can also be found here.) I) In the Access Credentials list box, select Use Public Credentials. Enter your Windows domain, user name, and password. J) Click Test Folder Access and then click the Apply button.
- **设置发送到文件夹。A)** 要在您的计算机或网络驱动器上设置共享文件夹,请右击要共享的文件夹。单击**共享和安全···**,然后按照其中的说明进行操作。**B)** 打开嵌入式 Web 服务器,方法是:打开 Web 浏览器,然后在"URL"窗口中键入产品 IP 地址或主机名。可以在步骤 23 中打印的配置页上找到 IP 地址。**C)** 单击 "数字发送"标签。**D)** 在左侧栏中,单击**发送到文件夹。E)** 单击**启用发送到文件夹**复选框。**F)** 在**预定义文件夹**区域中,单击**添加**并选择共享文件夹。**G)** 单击**确定。H)** 在**文件夹路径**字段中,输入 \\MyComputerName\\SharedFolderName。(要查找计算机名称,请在 Windows 的"开始"菜单中右击**我的电脑**,然后单击"属性"。单击"计算机名称"标签。复制完整计算机名称。也可以在此处找到下一步中将使用的域名。)I) 在访问证书列表框中,选择使用公共证书。键入 Windows 域、用户名和密码。J) 单击测试文件夹访问,然后单击应用按钮。
- Mengatur Send to Folder (Kirim ke Folder). A) Untuk mengatur folder Shared (Dibagi-pakai) pada komputer atau drive jaringan, klik kanan folder yang ingin Anda bagi-pakai.Klik Sharing and Security... (Berbagi-pakai dan Keamanan), kemudian ikuti petunjuk yang ada di sana. B) Buka server Web tertanam dengan cara membuka browser Web dan ketik alamat IP produk atau hostname dalam jendela URL. Alamat IP dapat ditemukan pada Halaman Konfigurasi yang Anda cetak pada Langkah 23. C) Klik tab Digital Sending (Pengiriman Digital). D) Di kolom kiri, klik Send to Folder (Kirim ke Folder). E) Klik kotak centang Enable Send to Folder (Aktifkan Kirim ke Folder). F) Di bagian Predefined Folder (Folder Pradefinisi), klik Add (Tambah), lalu pilih folder Shared (Dibagi-pakai). G) Klik OK. H) Di field Folder Path (Jalur Folder), masukkan \MyComputerName\SharedFolderName. (Untuk menemukan nama komputer Anda, klik kanan My Computer dalam menu Start Windows kemudian klik Properties. Klik tab Computer Name (Nama Komputer). Salin nama komputer yang lengkap. Nama domain Anda, yang akan digunakan dalam langkah berikutnya, juga dapat ditemukan di sini.) I) Dalam kotak daftar Access Credentials (Akses Kredensial), pilih Use Public Credentials (Gunakan Kredensial Publik). Masukkan domain Windows, nama pengguna dan sandi Anda. J) Klik Test Folder Access (Uji Akses Folder), kemudian klik tombol Apply (Terapkan).

- 「フォルダに送信]をセットアップします。A) コンピュータまたはネットワークドライブで共有フォルダをセットアップするには、共有するフォルダを右クリックします。[共有とセキュリティ...] をクリックし、表示される手順に従います。B) Web ブラウザを開き、製品のIP アドレスまたはホスト名を URL ウィンドウに入力して、内蔵 Web サーバを開きます。IP アドレスは、手順 23 で印刷した設定ページに記載されています。C) [デジタル送信] タブをクリックします。D) 左側の列で [フォルダに送信] をクリックします。E) 左側の列で [フォルダへの送信の有効化] チェックボックスをクリックします。F) [事前定義のフォルダ] 領域で [追加] をクリックし、共有フォルダを選択します。G) [OK] をクリックします。H) [フォルダ パス] フィールドに「\、MyComputerName \ SharedFolderName \ と入力します。コンピュータ名を見つけるには、Windowsの [スタート] メニューで [マイコンピュータ] を右クリックし、「プロパティ] をクリックします。「コンピュータ名] タブをクリックします。フルコンピュータ名をコピーします。次の手順で使用するドメイン名もここに記載されています)。I) [アクセス承認情報] リスト ボックスで [公開認証情報を使用] を選択します。Windows ドメイン、ユーザー名、およびパスワードを入力します。J) [フォルダアクセスのテスト] をクリックし、「適用] ボタンをクリックします。
- 폴더로 전송을 설정합니다. A) 컴퓨터 또는 네트워크 드라이브에서 공유 폴더를 설정하려면 공유할 폴더에서 마우스 오른쪽 버튼을 누릅니다.공유 및 보안…을 누른 다음 해당 지침을 따릅니다. B) 웹 브라우저를 열고 URL 창에 제품 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력하여 내장 웹 서버를 엽니다. 23단계에서 인쇄한 구성 페이지에서 IP 주소를 확인할 수 있습니다. C) 디지털 전송 탭을 누릅니다. D) 왼쪽 열에서 폴더로 전송을 누릅니다. E) 폴더로 전송 활성화 확인란을 누릅니다. F) 미리 지정한 폴더 영역에서 추가를 누른 다음 공유 폴더를 선택합니다. G) 확인을 누릅니다. H) 폴더 경로 필드에 \\MyComputerName\SharedFolderName을 입력합니다. (컴퓨터 이름을 찾으려면 Windows 시작 메뉴의 내 컴퓨터에서 마우스 오른쪽 버튼을 누른 다음 속성을 누릅니다. 컴퓨터 이름 탭을 누릅니다. 전체 컴퓨터 이름을 복사합니다. 다음 단계에서 사용할 도메인 이름도 여기에서 확인할 수 있습니다.) I) 이용 권한 인증서 목록 상자에서 공용 인증서 이용을 선택합니다. Windows 도메인, 사용자 이름 및 암호를 입력합니다. J) 폴더 이용 권한 테스트를 누른 다음 적용 버튼을 누릅니다.
- ทั้งค่า Send to Folder (ส่งไปยังโฟลเดอร์) A) ถ้าต้องการตั้งค่าโฟลเดอร์ที่ใช้งานร่วมกันในคอมพิวเตอร์หรือไดรฟ์เครือข่ายของคุณ ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการใช้งานร่วมกันคลิก Sharing and Security... (การใช้งานร่วมกันและความปลอดภัย...) และทำตามขั้นตอนต่างๆ B) เปิดเว็บเชิร์ฟเวอร์ในตัว โดยเปิดเว็บเบราเชอร์และป้อน IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ของเครื่องพิมพ์ในหน้าต่าง URL สามารถดู IP แอดเดรสได้จากหน้าการกำหนดค่าที่คุณพิมพ์ออกมาในขั้นตอน 23 C) คลิกแท็บ Digital Sending (การส่งแบบดิจิตอล) D) ที่คอลัมน์ทางซ้าย คลิก Send to Folder (ส่งไปยังโฟลเดอร์) E) คลิกกล่องกาเครื่องหมาย Enable Send to Folder (เปิดใช้งานส่งไปยังโฟลเดอร์) F) ในส่วน Predefined Folder (โฟลเดอร์ที่กำหนดไว้ลวงหน้า) คลิก Add (เพิ่ม) และเลือกโฟลเดอร์ที่ใช้งานร่วมกัน G) คลิก OK H) ในพีลด์ Folder Path (พาธโฟลเดอร์) ป้อน \MyComputerName\SharedFolderName (ถ้าต้องการค้นหาชื่อคอมพิวเตอร์ ให้คลิกขวาที่ My Computer (คอมพิวเตอร์ของฉัน) ในเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows แล้วคลิก Properties (คุณสมบัติ) คลิกแท็บ Computer Name (ชื่อคอมพิวเตอร์) คัดลอกชื่อเด็มของคอมพิวเตอร์ ชื่อโดเมนของคุณซึ่งจะใช้ในขั้นตอนถัดไปก็สามารถดูได้จากที่นี่) I) ในกล่องรายการ Access Credentials (เข้าถึงข้อมูล)เลือก Use Public Credentials (ใช้ข้อมูลสาธารณะ) ป้อนโดเมน Windows, ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของคุณ J) คลิก Test Folder Access (ทดสอบการเข้าถึงโฟลเดอร์) และคลิกปุม Apply (ใช้)
- 設定傳送至資料夾。A) 若要在您的電腦或網路裝置中設定分享資料夾,請按一下您想分享的資料夾。按一下「共用和安全性…」,並依照以下步驟進行操作。B) 開啓 Web 瀏覽器,鍵入產品 IP 位址或在 URL 視窗輸入主機名稱,以開啓內嵌的 Web 瀏覽器。您可在步驟23 列印出的組態頁上找到 IP 位址。C) 請按一下「數位傳送」標籤。D) 在左欄中,按一下「傳送至資料夾」。E) 按一下「啓用傳送至資料夾」核取方塊。F) 在「預先定義的資料夾」區域,按一下「新增」並選取共用的資料夾。G) 按一下「確定」。H) 在「資料夾路徑」欄位,輸入 \ MyComputerName \ SharedFolderName。(若要找到您電腦的名稱,請在 Windows 的開始功能表用滑鼠右鍵按一下「我的電腦」,然後選擇「內容」。按一下「電腦名稱」標籤。複製完整的電腦名稱。您在下一步會使用到的網域名稱也在此處。)I) 在「存取憑證」清單方塊中,選擇「使用公用憑證」。輸入您的 Windows 網域、使用者名稱與密碼。J) 按一下「測試資料夾存取」,然後按一下「套用」按鈕。





- Set up E-mail Settings. A) Open the embedded Web server by opening a Web browser and typing the product IP address or hostname in the URL window. The IP address can be found on the Configuration Page you printed in Step 23. B) Click the Digital Sending tab and complete the information under General Settings: name, e-mail address, phone number, and location. C) Click OK. D) On the left navigation menu, select Send to E-mail. E) To find the SMTP Gateway, click the Find Gateways button. If a gateway is found, select it and click OK. Note: If no gateway is located, or if more than one is located, contact your network administrator or Internet service provider (ISP) to obtain the gateway information, and determine if you need to enter an account name and password for SMTP authentication. F) Type in the default 'From' e-mail address and display name. G) Click the Apply button.
- **设置电子邮件设置。A)** 打开嵌入式 Web 服务器,方法是:打开 Web 浏览器,然后在"URL"窗口中键入产品 IP 地址或主机名。可以在步骤 23 中打印的配置页上找到 IP 地址。**B)** 单击"数字发送"标签,然后在**常规设置**下填写以下信息:名称、电子邮件地址、电话号码和位置。**C)** 单击确定。**D)** 在左侧的导航菜单中,选择**发送到电子邮件。E)** 要查找 SMTP 网关,请单击**查找网关**按钮。如果找到网关,请将其选定,然后单击确定。注:如果未找到网关或找到多个网关,请与您的网络管理员或 Internet 服务提供商(ISP)联系,以获得网关信息并确认是否需要输入帐户名称和密码以进行 SMTP 验证。**F)** 键入默认"发件人"电子邮件地址和显示名称。**G)** 单击应用按钮。
- Menyiapkan Pengaturan E-mail. A) Buka server Web tertanam dengan cara membuka browser Web dan ketik alamat IP produk atau hostname dalam jendela URL. Alamat IP dapat ditemukan pada Halaman Konfigurasi yang Anda cetak pada Langkah 23. B) Klik tab Digital Sending (Pengiriman Digital) dan selesaikan mengisi informasi di bawah General Settings (Pengaturan Umum): nama, alamat e-mail, nomor telepon, dan lokasi. C) Klik OK. D) Pada menu navigasi kiri, pilih Send to E-mail (Kirim ke E-mail). E) Untuk menemukan SMTP Gateway, klik tombol Find Gateways (Temukan Gateway). Jika gateway ditemukan, pilih dan klik OK. Catatan: Jika tidak ada gateway yang ditemukan, atau jika lebih dari satu yang ditemukan, hubungi administrator jaringan Anda atau penyedia layanan Internet (ISP) untuk mendapatkan informasi gateway, dan untuk menentukan apakah Anda perlu memasukkan nama account dan sandi untuk otentikasi SMTP. F) Ketikkan dalam 'From' standar alamat e-mail dan nama tampilan. G) Klik tombol Apply (Terapkan).
- **電子メール設定をセットアップします。A)** Web ブラウザを開き、製品の IP アドレスまたはホスト名を URL ウィンドウに入力して、内蔵 Web サーバを開きます。IP アドレスは、手順 23 で印刷した設定ページに記載されています。**B)** [デジタル送信] タブをクリックし、[一般設定:] に名前、電子メール アドレス、電話番号、場所を入力します。**C)** [OK] をクリックします。**D)** 左側のナビゲーション メニューで [電子メール送信] を選択します。**F)** SMTP ゲートウェイを検出するには、[ゲートウェイの検出] ボタンをクリックします。ゲートウェイが検出されたら、それを選択し、[OK] をクリックします。注記:ゲートウェイが検出されなかったり、複数検出されたりした場合は、ネットワーク管理者またはインターネット サービス プロバイダ (ISP) に連絡してゲートウェイ情報を取得し、SMTP 認証を受けるために、アカウント名とパスワードを入力する必要があるかどうかを確認してください。F) デフォルト「送信者」の電子メール アドレスと表示名を入力します。G) [適用] ボタンをクリックします。
- ▼ 전자우편 설정을 설정합니다. A) 웹 브라우저를 열고 URL 창에 제품 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력하여 내장 웹 서버를 엽니다. 23단계에서 인쇄한 구성 페이지에서 IP 주소를 확인할 수 있습니다. B) 디지털 전송 탭을 눌러 일반 설정의 이름, 전자우편 주소, 전화 번호 및 위치 관련 정보를 입력합니다. C) 확인을 누릅니다. D) 왼쪽 탐색 메뉴에서 전자우편으로 전송을 선택합니다. E) SMTP 게이트웨이를 찾으려면 게이트웨이 검색 버튼을 누릅니다. 게이트웨이를 찾으면 선택한 후 확인을 누릅니다. 주: 게이트웨이를 찾을 수 없거나 게이트웨이가 하나 이상 있을 경우 네트워크 관리자나 ISP 업체에 문의하여 게이트웨이 관련 정보를 제공받고 SMTP 인증을 위해 계정 이름과 암호를 입력해야 하는지 확인합니다. F) 기본 '보내는 사람' 전자우편 주소 및 표시 이름을 입력합니다. G) 적용 버튼을 누릅니다.
- ัติดตั้ง E-mail Settings(การตั้งค่าอีเมล) A) เปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว โดยเปิดเว็บเบราเซอร์และป้อน IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ของ เครื่องพิมพ์ในหน้าต่าง URL สามารถดู IP แอดเดรสได้จากหน้าการกำหนดค่าที่คุณพิมพ์ออกมาในขั้นตอน 23 B) คลิกแท็บ Digital Sending (การส่งแบบดิจิตอล) และกรอกข้อมูลใน General Settings (การตั้งค่าทั่วไป): ชื่อ, อีเมลแอดเดรส, หมายเลขโทรศัพท์ และตำแหน่ง C) คลิก OK D) บนเมนูนำทางด้านซ้าย เลือก Send to E-mail (ส่งอีเมล) E) ถ้าต้องการค้นหาเกตเวย์ SMTP คลิกปุ่ม Find Gateways (ค้นหาเกตเวย์) เมื่อพบเกตเวย์ ให้เลือกเกตเวย์ แล้วคลิก OK หมายเหตุ: หากไมพบเกตเวย์ หรือพบมากกวาหนึ่งเกตเวย์ ให้ดิดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายหรือ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณเพื่อขอข้อมูลเกตเวย์ และตรวจสอบว่าคุณต้องป้อนชื่อแอคเคาท์และรหัสผ่านของการตรวจสอบ SMTP F) ป้อนอีเมลแอดเดรสและชื่อที่แสดงเริ่มต้นใน 'From' (จาก) G) คลิกปุ่ม Apply (ใช้)

電子郵件設定: A) 開啓 Web 瀏覽器,輸入產品 IP 位址或在 URL 視窗輸入主機名稱,以開啓內嵌的 Web 瀏覽器。您可在步驟 23 列印出的組態頁上找到 IP 位址。B) 請按一下「數位傳送」標籤,並完整填寫「一般設定:」中的資訊。名稱、電子郵件地址、電話號碼及位置。C) 按一下「確定」。D) 在左側導覽功能表上,選擇「傳送電子郵件」。E) 要尋找 SMTP 閘道,請按一下「尋找閘道」按鈕。如果找到閘道,請選擇閘道,然後按一下「確定」。註:如果找不到閘道,或者如果找到多個閘道,請與網路管理員或網際網路服務提供者(ISP) 聯絡以取得閘道資訊,並判斷您是否需要輸入供 SMTP 驗證使用的帳戶名稱與密碼。F) 輸入預設「寄件者」電子郵件地址與顯示名稱。G) 按一下「套用」按鈕。





- Register your device. Register at http://www.register.hp.com. This is the quickest and easiest way for you to register to receive the following information: technical support updates, enhanced support options, ideas for and ways to use your new HP device, and news about emerging technologies.
- **注册设备**。请在 http://www.register.hp.com 中进行注册。这是注册以接收以下信息的最简便快捷的方法: 技术支持更新、增强支持选项、使用新 HP 设备的说明和方法以及有关新出现技术的新闻。
- Daftarkan Perangkat Anda. Daftarkan di http://www.register.hp.com. Ini adalah cara tercepat dan termudah bagi Anda untuk mendaftarkan dan menerima informasi berikut: update dukungan teknis, opsi dukungan tambahan, ide untuk cara menggunakan perangkat HP Anda, dan berita tentang kemunculan teknologi baru.
- 「A デバイスを登録します。http://www.register.hp.com で登録します。これは、テクニカル サポートのアップデート、サポート オプションの強化、新しい HP デバイスの使用方法、最新技術情報などを受け取るための最も迅速かつ簡単な方法です。
- 장치를 등록합니다. http://www.register.hp.com에 장치를 등록하면 빠르고 간편하게 등록 절차가 완료되어 기술 지원 업데이트, 새 HP 장치 사용 정보 및 신기술 소식 등의 정보를 받을 수 있습니다.
- **สงทะเบียนเครื่องพิมพ**์ ลงทะเบียนที่ http://www.register.hp.com ซึ่งเป็นวิธีที่เร็วและสะดวกที่สุดสำหรับคุณในการลงทะเบียน รับข้อมูลต<sup>่</sup>อไปนี้ ข้อมูลสนับสนุนล่าสุดทางด้านเทคนิค ดัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเดิม แนวคิดสำหรับวิธีการใช้เครื่องพิมพ์ HP ของคุณ และข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่
- **註冊裝置**。請至 http://www.register.hp.com 進行註冊。這是最迅速的註冊途徑,也是最快獲得下列資訊的方式:技術支援更新、增強的支援選項、使用新 HP 裝置的構想與使用方式,以及有關新興科技的新聞。

- Troubleshooting
- Pemecahan masalah
- ☞ 문제 해결
- 故障排除

- 故障排除 ZHCN
- トラブルシューティング การแก้ไขปัญหา

EN Area ZHOI 领域 ID Area JA 領域 KO 영역 TH บริเวณ	D Gejala JA 問題	EN Cause/Remedy IRO 原因/解决方法 D Penyebab/Perbaikan JA 原因/対処方法 KO 원인/해결책 TH สาเหตุ/การแก้ไข ZHW 原因/修理方式
EN Control-panel display. 7H(1) 控制面板显示屏。 ID Tampilan panel kontrol. IA コントロールパネルのディスプレイ ((3) 제어판 표시 IH หน้าจอนผงควบคุม 7HIII 控制面板顯示。	<b>EN</b> Blank	<ol> <li>Make sure that the power cable is connected to a working power outlet.</li> <li>Make sure that the device is turned on. See page 13 for more information.</li> <li>If the status lights on the left side of the control panel are functioning, check the display contrast by using the brightness-adjustment wheel.</li> </ol>
	≇100 空白	1)确保将电源线连接到正常工作的电源插座。 2)确保将设备打开。请参见第 13 页以了解详细信息。 3)如果控制面板左侧的状态指示灯工作正常,请使用亮度调节滚轮检查显示屏对比度。
	Kosong	<ol> <li>Pastikan kabel listrik dihubungkan ke stopkontak listrik yang berfungsi baik.</li> <li>Pastikan perangkat sudah dihidupkan. Lihat halaman 13 untuk informasi lebih lanjut.</li> <li>Jika lampu status pada samping kiri panel kontrol berfungsi baik, periksa kontras tampilan dengan menggunakan roda setelan kecerahan.</li> </ol>
	■JA 何も表示されない	<ul> <li>(A) 1)機能している電源コンセントに電源ケーブルが接続されていることを確認します。</li> <li>2)デバイスに電源が入っていることを確認します。詳細については、13ページを参照してください。</li> <li>3)コントロールパネル左側のステータスランプが機能している場合は、輝度調整ホイールを使用して、ディスプレイのコントラストを確認します。</li> </ul>
	<b>▼</b> (○) 내용 없음	<ul> <li>1) 전원 케이블이 작동되는 콘센트에 연결되어 있는지 확인하십시오.</li> <li>2) 장치가 켜져 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 13페이지를 참조하십시오.</li> <li>3) 제어판 왼쪽의 상태 표시등이 작동 중인 경우 밝기 조절개를 사용하여 명암대비를 표시하십시오.</li> </ul>

T ว่างเปล่า	<ul> <li>1) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ ที่ใช้งานอยู่</li> <li>2) ตรวจสอบว่าเปิดเครื่องพิมพ์แล้ว โปรดดู หน้า 13 สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม</li> <li>3) หากไฟสถานะทางด้านซ้ายของแผงควบคุมทำงานอยู่ ให้ตรวจสอบ ความคมชัดของหน้าจอโดยใช้ปุ่มปรับ ความสว่าง</li> </ul>
<b>≇HIV</b> 空白	7HW 1) 確定 MFP 電源已連接至運作中的電源插座 2) 請確定裝置已啓動。請參閱第 13 頁以取得更多資 訊。 3) 若控制面版左側的狀態燈正在運作,使用亮度調整 滾輪檢查顯示幕對比度。
Button on the touch screen appears gray with "!" markers	1) Make sure that the scanner lock is unlocked. See page 8 for more information. 2) Turn off the device, and then turn it on again.
☑ 触摸屏上的按钮显示为灰色并带 有"!"标记	②HOI 1)确保扫描仪锁未锁定。请参见第 8 页以了解详细信息。 2)关闭设备,然后再次打开。
Tombol pada layar sentuh berwarna abu-abu dan ada tanda "!"	1) Pastikan kunci pemindai sudah dibuka. Lihat halaman 8 untuk informasi lebih lanjut.     2) Matikan perangkat, kemudian hidupkan lagi.
JA タッチ スクリーンの下部が灰色になり、「! 」マークが表示される	(A) 1) スキャナのロックが解除されていることを確認します。詳細については、8 ページを参照してください。 2) デバイスの電源をいったん切って入れ直します。
★○ 터치 스크린의 버튼이 "!" 표시 기호와 함께 회색으로 표시됩니다.	(O) 1) 스캐너 잠금 장치가 열려 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 8페이지를 참조하십시오. 2) 장치의 전원을 껐다 다시 켜십시오.
TH ปุ่มบนหน้าจอสัมผัสเป็นสีเทาและมี เครื่องหมาย "!″	<ul> <li>1) ตรวจสอบว่าปลดล็อคสแกนเนอร์แล้ว โปรดดูหน้า 8 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม</li> <li>2) ปิดเครื่องแล้วเปิด อีกครั้ง</li> </ul>

- **酒** 觸控式螢幕呈灰色,並顯示「!」符號。
- 1) 確定掃描器鎖已解除。請參閱第8頁以取得更多資訊。
  - 2) 關閉裝置電源,然後重新開啓。

- Device does not recognize Letter/A4 paper loaded in the tray
- 设备无法识别纸盘中装入的 Letter/A4 纸张
- Perangkat tidak mengenali kertas Letter/ A4 yang dimasukkan ke dalam baki
- | A トレイにセットされたレター/A4サイズの 用紙が認識されない
- 장치가 용지함에 있는 레터/A4 용지를 인식하지 못합니다.
- เครื่องไม่รับรู้ว่ามีกระดาษ Letter/A4 ที่ใส่ไว้ในถาด
- ZHIW 裝置無法辨識紙匣中的 Letter/A4 紙張

- Make sure that the paper is loaded correctly. See page 15 for more information.
- 研阅 确保正确装入了纸张。请参见第 15 页以了解详细信息。
- Pastikan kertas sudah dimasukkan dengan benar. Lihat halaman 15 untuk informasi lebih lanjut.
- 用紙が正しくセットされていることを確認します。詳細 については、15ページを参照してください。
- 용지를 올바르게 넣었는지 확인하십시오. 자세한 내용은 15페이지를 참조하십시오.
- ตรวจสอบว่าใส่กระดาษถูกต้องแล้ว โปรดดูหน้า 15 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- 清確定紙張裝入方式正確。請參閱第 15 頁以取得更 多資訊。

- Does not respond or there is an incorrect response to touch
- N 1) Turn off the device.
  - 2) Hold down the # and C keys while turning on the device.
  - Release the keys when a small square appears at the upper left corner.
  - 4) Touch the small square using a pen.

    Caution: Touch the small square in the upper left corner only ONCE; the dot will not disappear when touched. As soon as the square is touched, another square appears at the lower right corner. Both squares appear at the same time.
  - 5) Touch the small square at the lower right corner using a pen.
  - 6) Calibration is complete and the device will continue booting up.

② 没有响应,或者触摸响应不正确

- 1)关闭设备。
  - 2)在打开设备时,按住 # 和 C 键。
  - 3)在左上角出现小方块时,松开这两个键。
  - 4)用笔轻触小方块。

**注意**: 仅轻触左上角的小方块**一次,在轻触后,小点并不会消失**。在轻触方块后,将立即在右下角显示另一个方块。两个方块将同时出现。

- 5)用笔轻触右下角的小方块。
- 6)校准已完成,并且设备将继续引导。
- Tidak merespons atau saat disentuh, memberikan respons yang salah
- 1) Matikan perangkat.
  - 2) Tekan terus tombol # dan C saat menghidupkan perangkat.
  - Lepaskan tombol bila kotak kecil muncul di sudut kiri atas.
  - 4) Sentuh kotak kecil dengan menggunakan pena. Awas: Sentuh kotak kecil di sudut kiri atas hanya SEKALI; bintik ini tidak hilang bila disentuh. Setelah kotak segi empat disentuh, muncul kotak lainnya di sudut kanan bawah. Kedua kotak muncul pada waktu yang bersamaan.
  - 5) Sentuh kotak kecil di sudut kanan bawah dengan menggunakan pena.
  - 6) Kalibrasi selesai dan perangkat akan melanjutkan booting up.
- タッチに応答しないか、間違って応答 する
- IA 1) デバイスの電源を切ります。
  - 2) # キーと C キーを押しながら、デバイスに電源を入れます。
  - 3) 左上隅に小さい四角形が表示されたら、キーを離します。
  - 4) ペンを使用して小さい四角形をタッチします。 注意:左上隅の小さい四角形をタッチするのは一度 だけにしてください。タッチすると、点は表示されたまま になります。.四角形をタッチすると、ただちに別の四 角形が右下隅に表示されます。両方の四角形は同時 に表示されます。
  - 5) ペンを使用して、右下隅の小さい四角形をタッチします
  - 6) 校正が終了し、デバイスは起動を続けます。

응답하지 않거나 응답이 올바르지 않습니다.

- KO 1) 장치의 전원을 끄십시오.
  - 2) 장치의 전원을 켜는 동안 # 및 C 키를 계속 누르십시오.
  - 3) 왼쪽 상단 모퉁이에 작은 직사각형이 나타나면 누르고 있던 키를 놓으십시오.
  - 4) 펜으로 작은 직사각형을 누르십시오. 주의: 왼쪽 상단 모퉁이에 있는 작은 직사각형을 한 번만 누르십시오. 도트는 눌렀을 때 사라지지 않습니다. 직사각형을 누르면 오른쪽 하단 모퉁이에 다른 직사각형이 나타납니다. 두 직사각형이 동시에 나타납니다.
  - 5) 펜으로 오른쪽 하단 모퉁이에 있는 작은 직사각형을 누르십시오.
  - 6) 교정이 완료되고 장치는 부팅을 계속합니다.
- ไม่มีการโด้ตอบหรือมีการโต้ตอบให้กด ที่ไม่ถูกต้อง
- 1) ปิดเครื่อง
  - 2) กดปุ่ม # และ C ค้างไว้ในขณะเปิดเครื่อง
  - 3) ปล่อยปุ่มเมื่อมีสี่เหลี่ยมเล็กๆ ปรากฏที่มุมบนซ้าย
  - 4) กดสี่เหลี่ยมเล็กๆ โดยใช้ปากกา
    ข้อควรระวัง: กดสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่มุมบนซ้ายเพียง
    ครั้งเดียวเท่านั้น จุดจะไม่ปรากฏเมื่อกด เมื่อ
    กดสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมอีกอันหนึ่งจะปรากฏขึ้นที่มุมล่าง
    ขวา สี่เหลี่ยมทั้งสองจะปรากฏพร้อมกัน
  - 5) กดสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่มุมล่างขวา โดยใช้ปากกา
  - 6) การปรับเทียบเสร็จสิ้น และเครื่องจะเริ่มระบบต่อไป

- 無回應或觸碰之後出現錯誤的反應
- ZHW 1) 關閉裝置。
  - 2) 啓動裝置時按住#與C鍵。
  - 3) 左上角出現一個小正方形時,放開按鈕。
  - 4) 用筆觸碰小正方形。**注意**:觸碰左上角出現的小正 方形**一次即可,小點在觸碰之後不會消失**。觸碰這 個正方形之後,右下角會出現另一個正方形。同時 出現兩個正方形。
  - 5) 使用筆觸碰右下角的小正方形。
  - 6) 校準已完成,裝置將繼續啓動。

- EN Print. ZHCN 打印。
- D Cetak.
  JA 印刷
- **(KO)** 인쇄
- พิมพ์
- ZHTW 列印。

- Not printing
- ZHON 不打印
- Tidak mencetak
- 印刷できない
- (KO) 인쇄 안 됨
- ไม่พิมพ์
- **ZHIW** 不列印

- 1) Check the network or USB cable. See page 16 or 21 for more information.
  - If you are printing over a network, print a configuration page and make sure that the IP address is correct.
  - 3) Reinstall the print driver.
- 1)检查网络或 USB 电缆。请参见第16 或 21 页以了解详细信息。
  - 2)如果通过网络进行打印,请打印配置页并确保IP 地址正确无误。
  - 3)重新安装打印驱动程序。
- 1) Periksa jaringan atau kabel USB. Lihat halaman 16 atau 21 untuk informasi lebih lanjut.
  - Jika Anda mencetak melalui jaringan, cetaklah halaman konfigurasi dan pastikan bahwa alamat IP sudah benar.
  - 3) Instal ulang driver cetak.
- 1) ネットワークまたは USB ケーブルを確認します。詳細については、16 または 21 ページを参照してください。
  - 2) ネットワークを通じて印刷している場合は、設定ページを印刷して、IP アドレスが正しいことを確認します。
  - 3) プリントドライバを再インストールします。
- (전) 1) 네트워크 또는 USB 케이블을 확인하십시오. 자세한 내용은 16페이지 또는 21페이지를 참조하십시오.
  - 2) 네트워크를 통해 인쇄하는 경우 구성 페이지를 인쇄하여 IP 주소가 올바른지 확인하십시오.
  - 3) 프린터 드라이버를 재설치하십시오.
- (H) ทรวจสอบเครือข่ายหรือสายเคเบิล USB โปรดดูหน้า 16 หรือ 21 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
  - 2) หากคุณพิมพ์ข้ามเครือข่าย ให้พิมพ์ หน้าการตั้งค่า และตรวจสอบให้แน่ใจว่า IP แอดเดรสถูกต้อง
  - 3) ติดตั้งใดรเวอร์การพิมพ์ใหม่
- 1) 檢查網路或 USB 纜線。請參閱第 16 或 21 頁以取得更多資訊。
  - 2) 若您透過網路列印,請列印組態頁,並確定產 IP 位址正確。
  - 3) 重新安裝列印驅動程式。

- **EN** Jams
- 卡塞

Macet

M語まり

용지 걸림

- 1) Make sure that the orange packing tape and cardboard have been removed. See page 7 for more information.
  - 2) Make sure that you are using supported paper. See the user guide on the CD for more information.
  - 3) Make sure that the paper is loaded correctly. See page 15 for more information.
- ②1)确保取出了橙色装运胶带和纸板。请参见 第 7 页以了解详细信息。
  - 2)确保使用的是受支持的纸张。请参见 CD 上的用户指南 以了解详细信息。
  - 3)确保正确装入了纸张。请参见第 15 页以了解详细信息。
- 1) Pastikan pita kemasan warna oranye dan kardus sudah dilepaskan. Lihat halaman 7 untuk informasi lebih lanjut.
  - Pastikan bahwa Anda menggunakan kertas yang didukung. Lihat panduan pengguna pada CD untuk informasi lebih lanjut.
  - 3) Pastikan kertas sudah dimasukkan dengan benar. Lihat halaman 15 untuk informasi lebih lanjut.
- □A 1) オレンジ色の搬送用テープとボール紙を取り外したことを確認します。詳細については、7ページを参照してください。
  - 2) サポートされている用紙を使用していることを確認 します。詳細については、CD のユーザーズ ガイドを 参照してください。
  - 3) 用紙が正しくセットされていることを確認します。詳細については、15ページを参照してください。
- (O) 기 주황색 포장용 테이프와 보드지를 제거했는지 확인하십시오. 자세한 내용은 7페이지를 참조하십시오.
  - 2) 지원되는 용지를 사용하고 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 CD의 사용 설명서를 참조하십시오.
  - 3) 용지를 올바르게 넣었는지 확인하십시오. 자세한 내용은 15페이지를 참조하십시오.

TH กระดาษติด	2)	ตรวจสอบว่าลอกเทปสีสัมและนำเอากระดาษแข็งออก แล้ว โปรดดูหน้า 7 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้กระดาษที่รองรับ โปรดดูคู่มือ ผู้ใช้ในแผ่นซีดีสำหรับรายละเอียดเพิ่มเดิม ตรวจสอบให้แน่ใจวาใส่กระดาษถูกต้อง โปรดดูหน้า 15 สำหรับข้อมูลเพิ่มเดิม
卡紙	2)	請確認橘色包裝膠帶與厚紙板已經除去。請參閱第7頁以取得更多資訊。 確定使用的是支援的紙張。要獲得更多資訊,請參閱光碟中的使用者指南。 請確定紙張裝入方式正確。請參閱第15頁以取得更多資訊。
Buttons on the touch screen		Make sure that the scanner lock is unlocked. See page 8 for more information. Turn off the device, and then turn it on again.
☑□ 触摸屏上的按钮显示为	_ ,	确保扫描仪锁未锁定。请参见第 8 页以 了解详细信息。 关闭设备,然后再次 打开。
Tombol pada layar sentuh m warna abu-abu		Pastikan kunci pemindai sudah dibuka. Lihat halaman 8 untuk informasi lebih lanjut. Matikan perangkat, kemudian hidupkan lagi.
	,	スキャナのロックが解除されていることを確認します。詳細については、8 ページを参照してください。 デバイスの電源をいったん切って入れ直します。
KO 터치 스크린의 버튼이 회색 표시됩니다.	,	스캐너 잠금 장치가 열려 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 8페이지를 참조하십시오. 장치의 전원을 껐다 다시 켜십시오.
<ul><li>ปุ่มบนหน้าจอสัมผัสเป็นสีเทา</li></ul>		ตรวจสอบว่าปลดล็อคสแกนเนอร์แล้ว โปรดดูหน้า 8 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ปิดเครื่อง แล้วเปิดเครื่องอีกครั้ง
獨控式螢幕呈灰色,並顯示 號。	,	確定掃描器鎖已解除。請參閱第 8 頁以取得更多資訊。 訊。 關閉裝置電源,然後重新開啓。

EN Copy.

②HO 复印。

D Menyalin.

IA コピー

KO 복사

TH おいい

- EN E-mail.
- 电子邮件。
- E-mail.
- JA 電子メール
- KO 전자우편
- 🗰 อีเมล
- 電子郵件。

- Digital sending tab in the embedded Web server (EWS) does not appear
- ₩ 嵌入式 Web 服务器 (EWS) 中的"数字发送"标签未显示
- Tab pengiriman Digital dalam embedded Web server (EWS) tidak muncul
- 内蔵 Web サーバ (EWS) のデジタル送信 タブが表示されない
- KO EWS(내장 웹 서버)에 디지털 전송 탭이 표시되지 않습니다.
- แท็บ Digital sending (การส่งแบบดิจิตอล) ในเว็บเซิร์ฟเวอร์ในดัว (EWS) ไม่ปรากฏ
- 在嵌入式 Web 伺服器 (EWS) 的數位傳送標籤無法出現

- An administrative password might be configured.
  Select **Log On** in the upper right corner of the EWS.
- 可能配置了管理密码。在 EWS 右上角选择登录。
- Sandi adminisratif mungkin sudah dikonfigurasi. Pilih **Log On** di sudut kanan atas EWS.
- 관리 암호가 구성되었을 수 있습니다. EWS의 오른쪽 상단 모퉁이에서 로그인을 선택하십시오.
- รหัสผ่านการดูแลอาจถูกกำหนดค่า เลือก **Log On** (ล็อกออน) ที่มุมบนขวาของ EWS
- 可能必須設定管理者密碼。選取 EWS 右上角的「**登入**」。

- E-mail Gateway Not Responding appears on the control-panel display when attempting to send an e-mail
- 1) The SMTP gateway address might be incorrect. Contact your IT administrator to obtain the correct address.
  - 2) IF you are using an Internet Service Provider (ISP) for e-mail, contact your ISP provider for the hostname of your SMTP gateway (request the fully qualified domain name (FQDN), not the IP address).
  - Make sure that the entered SMTP authentication user name and password are correct. Note: Not all SMTP gateways require a user name and password.
- 在尝试发送电子邮件时,控制面板显示屏上显示**电子邮件网关没 有响应**
- 1)SMTP 网关地址可能不正确。请与 IT 管理员联系以 获取正确的地址。
  - 2)如果通过 Internet 服务提供商(ISP) 收 发电子邮件,请与 ISP 提供商联系以获取 SMTP 网关的主机名 (索取完全限定的 域名(FQDN) 而不是 IP 地址)。
  - 3)确保输入的 SMTP 验证用户名和密码 正确无误。**注:**并非所有 SMTP 网关 都需要用户名和密码。

- Gateway E-mail Tidak Merespons
  muncul pada tampilan panel kontrol
  sewaktu berupaya mengirim e-mail
- 1) Alamat gateway SMTP mungkin salah. Hubungi administrator IT Anda untuk mendapatkan alamat yana benar.
  - 2) JIKA Anda menggunakan Internet Service Provider (ISP) untuk e-mail, hubungi penyedia ISP Anda untuk mendapatkan hostname gateway SMTP Anda (minta nama domain yang memenuhi syarat sepenuhnya (FQDN), bukan alamat IP).
  - 3) Pastikan bahwa nama pengguna dan sandi otentikasi SMTP yang dimasukkan sudah benar. **Catatan:** Tidak semua gateway SMTP memerlukan nama pengguna dan sandi.
- 電子メールを送信しようとすると、「**電子** メール ゲートウェイからの応答がありません。」がコントロール パネルのディスプレイに表示される
- A 1) SMTP ゲートウェイアドレスが間違っている可能性があります。IT 管理者に連絡し、正しいアドレスを取得してください。
  - 2) 電子メールにインターネット サービス プロバイダ (ISP) を使用している場合は、ISP プロバイダに連絡して SMTP ゲートウェイのホスト名を確認してください (IP アドレスではなく、完全修飾ドメイン名 (FQDN) を確認します)。
  - 3) 入力した SMTP 認証ユーザー名とパスワードが正しい ことを確認します。**注記:** すべての SMTP ゲートウェイ にユーザー名とパスワードが必要なわけではありま せん。
- 전자우편을 전송할 때 제어판 표시에 전자우편 게이트웨이에서 응답 없음이 표시됩니다.
- (A) SMTP 게이트웨이 주소가 올바르지 않을 수 있습니다. 올바른 주소를 확인하려면 IT 관리자에게 문의하십시오.
  - 2) 전자우편에 ISP를 사용하는 경우 ISP 공급자에게 문의하여 SMTP 게이트웨이의 호스트 이름 (IP 주소가 아닌 FQDN(완전한 도메인 이름) 요청) 을 확인합니다.
  - 3) 입력한 SMTP 인증 사용자 이름 및 암호가 올바른지 확인하십시오. **주:** 모든 SMTP 게이트웨이가 사용자 이름 및 암호를 요구하지는 않습니다.
- TH E-mail Gateway Not Responding (เกตเวย์อีเมลไมโต้ตอบ) ปรากฏบนหน้าจอ แผงควบคุมขณะพยายามส่งอีเมล
- ไปงที่อยู่ของเกตเวย์ SMTP อาจ ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อผู้ดูแล IT เพื่อขอรับที่อยู่ที่ถูกต้อง
  - หากคุณใช้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) สำหรับอีเมล โปรดติดต่อผู้ให้บริการ ISP ของคุณสำหรับ ชื่อโฮสด์ของเกตเวย์ SMTP ของคุณ (ขอชื่อเต็มของ โดเมนที่ตรงตามคุณสมบัติ (FQDN) ไม่ใช่ IP แอดเดรส)
  - สอบให้แน่ใจว่าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านการ ตรวจสอบ SMTP ที่ป้อนถูกต้อง หมายเหตุ: เกดเวย์ SMTP บางเกตเวย์เท่านั้น ที่ต้องมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

- 掌試傳送電子郵件時,控制面版上出現 「**電子郵件閘道沒反應**」
- 1) SMTP 閘道位址可能有誤。請與 IT 管理員聯絡,取得正確位址。
  - 2) 若您透過網際網路服務供應商 (ISP) 傳送電子郵件, 請聯絡您的 ISP 供應商,以取得 SMTP 閘道的主機 名稱 (需要完全合格的網域名稱 (FQDN),而不是 IP 位址)。
  - 3) 請確認輸入的 SMTP 驗證使用者名稱與密碼正確。註:並非所有的 SMTP 閘道都需要使用者名稱與密碼。

- The "from" address cannot be changed in **Send to E-mail**
- The "Prevent Device User from changing the e-mail address" feature in the EWS might be selected, or "Device Authentication" is enabled.
- 无法在**发送到电子邮件**中更改" 发件人"地址
- 可能选择了 EWS 中的"禁止设备用户更改电子邮件地址"功能或者启用了"设备验证"。
- Alamat "from" (dari) tidak dapat diubah dalam **Send to E-mail**
- Fitur "Prevent Device User from changing the e-mail address" (Mencegah Pengguna Perangkat mengubah alamat e-mail) dalam EWS mungkin sudah dipilih, atau "Device Authentication" (Otentikasi Perangkat) diaktifkan.
- 電子メール送信で、「**差出人**」アドレスを変更できない
- JA EWS の「デバイス ユーザーによる電子メール アドレス の変更を防止」機能が選択されている可能性があります。または、「デバイス認証」が有効になっています。
- **전자우편으로 전송**에서 "보내는 사람" 주소를 변경할 수 없습니다.
- KO EWS에서 "장치 사용자의 전자우편 주소 변경 금지" 기능이 선택되어 있거나 "장치 인증"이 활성화되어 있을 수 있습니다.
- ที่อยู่ "From" (จาก) ไม่สามารถเปลี่ยนได้ใน Send to E-mail (ส่งไปยังอีเมล)
- TH อาจมีการเลือกคุณสมบัติ "Prevent Device User from changing the e-mail address" (ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ เครื่องพิมพ์เปลี่ยนที่อยู่อีเมล) ใน EWS หรือเปิดใช้งาน "Device Authentication" (การตรวจสอบเครื่องพิมพ์)
- 在「傳送至電子郵件」中無法更改「寄件人」位址
- EWS 的「防止裝置使用者變更電子郵件位址」功能可能已經選取,或已經啓用「裝置驗證」。

- You want to scan and send-to-email in black and white TIFF format
- 您希望以黑白 TIFF 格式扫描并 发送到电子邮件
- Anda dapat memindai dan mengirim ke email dalam format TIFF hitam-putih
- JA モノクロの TIFF 形式でスキャンして電子 メールに送信したい
- คุณต<sup>้</sup>องการสแกนและส่งอีเมลในรูปแบบ TIFF แบบขาวดำ
- 您希望掃描並將圖形以黑白 TIFF 格式傳 送至電子郵件

- Use the EWS to change the default image file format by selecting **Digital Sending**, **Send to E-mail**, and **Advanced**
- 使用 EWS 更改默认图像文件格式,方法是:选择数字发送、发送到电子邮件和高级。
- Gunakan EWS untuk mengubah format file gambar standar dengan memilih **Digital Sending** (Pengiriman Digital), **Send to E-mail** (Kirim ke E-mail), dan A**dvanced** (Lanjutan).
- A EWS を使用し、[デジタル送信]、[電子メール送信]、および [詳細設定] を選択してデフォルトの画像ファイル形式を変更します。
- KO EWS에서 **디지털 전송**, **전자우편으로 전송** 및 **고급**을 선택하여 기본 이미지 파일 형식을 변경하십시오.
- ใช้ EWS เพื่อเปลี่ยนรูปแบบไฟล์ภาพเริ่มต้นโดยเลือก
  Digital Sending (การส่งแบบดิจิตอล), Send to E-mail
  (ส่งไปยังอีเมล) และ Advanced (ขั้นสูง)
- 選擇「**數位傳送**」、「**傳送至電子郵件**」與「**進階**」, 透過 EWS 變更預設影像檔案格式。

- You want to change the file type or the color setting for e-mail attachments
- 您希望更改电子邮件附件的文件 类型或颜色设置
- Anda ingin mengubah jenis file atau pengaturan warna untuk lampiran e-mail
- 国子メール添付ファイルのファイル タイプまたはカラー設定を変更したい
- 전자우편 첨부 파일의 파일 형식이나 색상 설정을 변경하려고 합니다.
- คุณต้องการเปลี่ยนประเภทไฟล์หรือการตั้งค่า
   สี่สำหรับสิ่งที่แนบมากับอีเมล
- 您想變更電子郵件附件的檔案類型或顏 色設定值


- On the control-panel e-mail feature, select **More**Options to change the image file format before sending the e-mail.
- 在发送电子邮件之前,在控制面板电子邮件 功能中选择**更多选项**以更改图像文件格式。
- Pada fitur e-mail di panel kontrol, pilih **More Options**(Opsi Lainnya) untuk mengubah format file gambar
  sebelum mengirim e-mail.
- JA コントロール パネルの電子メール機能で [その他のオプション] を選択し、電子メールを送信する前に画像ファイルの形式を変更します。
- 제어판 전자우편 기능에서 추가 옵션을 선택하여 전자우편을 전송하기 전에 이미지 파일 형식을 변경하십시오.
- া ที่คุณลักษณะ Control-panel e-mail (อีเมลบนแผงควบคุม) เลือก **More Options** (ดัวเลือกเพิ่มเดิม) เพื่อเปลี่ยนรูปแบบ ไฟล์ภาพก่อนสงอีเมล
- 在控制面版的電子郵件功能,在傳送電子郵件前選取 「**更多選項**」以變更影像檔案格式。

- EN A "job failed" message is received with a document is scanned and sent to e-mail
- Send a test e-mail to make sure that the e-mail address is correct.
  - 2) Make sure that the scanned document does not exceed your SMTP gateway's maximum allowable attachment size. If it does, use the EWS to change the size by selecting **Digital Sending** and **Send to** E-mail.
- 在扫描文档并将其发送到电子邮件时出现"作业失败"消息
- 1)发送测试电子邮件以确保电子邮件地址 正确无误。
  - 2)确保扫描的文档 没有超出 SMTP 网关允许的 最大附件大小。如果超出,请使用 EWS 更改此大小,方法是: 选择数字发送和发送到电子邮件。
- Pesan "job failed" (Pekerjaan gagal) diterima bersama dokumen yang dipindai dan dikirim ke e-mail
- 1) Kirim e-mail percobaan untuk memastikan bahwa alamat e-mail sudah benar.
  - 2) Pastikan dokumen yang dipindai tidak melampaui ukuran lampiran yang diperbolehkan oleh gateway SMTP. Jika melampaui, gunakan EWS untuk mengubah ukuran file dengan cara memilih **Digital Sending** (Pengiriman Digital) dan **Send to E-mail**.
- A 文書をスキャンして電子メールに送信すると、メッセージ「ジョブが失敗しました」を受信する
- JA 1) テスト用の電子メールを送信し、電子メール アドレスが正しいことを確認してください。
  - 2) スキャンした文書が、SMTP ゲートウェイの許容される最大添付ファイル サイズを超えていないかどうか、確認してください。超えている場合は、EWSを使用し、[デジタル送信] および [電子メール送信]を選択してサイズを変更します。
- 문서를 스캔하여 전자우편으로 전송할 때 "작업 실패" 메시지가 나타납니다.
- 1) 테스트 전자우편을 전송하여 전자우편 주소가 올바른지 확인하십시오.
  - 2) 스캔된 문서가 SMTP 게이트웨이의 최대 허용 첨부 파일 크기를 초과하지 않는지 확인하십시오. 초과하는 경우 EWS에서 **디지털** 전송 및 전자우편으로 전송을 선택하여 크기를 변경합니다.
- คุณจะได้รับข้อความ "job failed" (งานล้มเหลว) พร้อมเอกสารที่สแกนและส่ง ไปยังอีเมล
- ส่งอีเมลทดสอบเพื่อตรวจสอบุว่าที่อยู่อีเมลถูกต้อง
  - 2) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารที่สแกนไม่เกินกว่า ขนาดสูงสุดของสิ่งที่แนบ ที่อนุญาดสำหรับเกดเวย์ SMTP ในกรณีที่เกินให้ใช้ EWS เพื่อเปลี่ยนขนาดโดย เลือก Digital Sending (การส่งแบบดิจิตอล) และ Send to E-mail (สงไปยังอีเมล)
- 排描並傳送至電子郵件的文件出現「工 作失敗」的訊息
- - 2) 確認掃描的文件並未超過 SMTP 閘道的最大附件 大小限制。若已超過,請選擇「數位傳送」與 「傳送至電子郵件」,透過 EWS 變更大小。

- EN Other.
- **建** 其它。
- D Lainnya.
- JA その他
- KO 기타
- 🕮 อื่นๆ
- **建** 其他。

- All symptoms
- THON 所有症状
- D Semua gejala
- JA すべての問題
- **KO** 모든 증상
- 🚻 อาการทั้งหมด
- ZHW 所有症狀

- See the user guide on the CD for more information.
- 请参见 CD 上的用户指南以了解详细信息。
- Lihat panduan pengguna pada CD untuk informasi lebih lanjut.
- IA 詳細については、CD のユーザーズ ガイドを参照して ください。
- ₩ 자세한 내용은 CD의 사용 설명서를 참조하십시오.
- TH โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในแผ่นซีดีคู่มือผู้ใช้
- 要獲得更多資訊,請參閱光碟中的使用者指南。



www.hp.com





CC395-90923